



ЧАСТЬ 3



ФУНКЦИИ VDS











СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
3.1 Введение.	5
3.1.1 Обзор функций	5
3.1.2 Структура VDS.	7
3.2 Общие установки	9
3.2.1 Инсталляция.	9
3.2.2 Учётные записи пользователя.	10
3.2.3 Пусковое системное меню VDS	11
3.2.4 Подключение коммуникаций.	12
3.2.5 Управление лицензиями (License Management).	14
3.2.6 Конфигурирование системы.	15
3.2.7 Средство сохранения конфигурации (Backup Tool)	17
3.3 Построитель объектов (Object Builder).	
3.3.1 Использование Object Builder	18
3.3.2 Импортирование базы данных тегов (Tag Database) FCX	19
3.3.2.1 Имена реализаций объектов (Instance Names).	19
3.3.2.2 Классы объектов (Object Classes).	19
3.3.2.3 Функция импорта объекта.	20
3.3.2.4 Запись в переключатели (Switches).	21
3.3.3 Создание управляющих групп (Control Groups)	23
3.3.4 Создание управляющих объектов (Control Object).	24
3.3.5 Создание объектов ввода/вывода (I/O Object).	25
3.3.6 Запуск функций сервера данных (Data Server)	
3.3.7 Процедуры	27
3.3.7.1 Импортирование и модификация базы данных тегов (Tag Database)	27
3.3.7.2 Запуск функций VDS.	30
3.4 Графический редактор (Graphic Builder)	32
3.4.1 Основные характеристики.	32
3.4.2 Примитивы (Primitives).	33
3.4.3 Графические объекты (Display Objects).	34
3.4.4 Функциональные графические объекты (Function Objects).	35
3.4.5 Модифицирование поведения графических объектов (Graphic Modify)	
3.4.6 Библиотечные примитивы (Linked Parts).	40
3.4.7 Настройка источника данных (Datasource).	43
3.4.8 HMI Deployment Tool	44
3.5 Функция архивирования Истории (Historian) и Тренды (Trend).	46
3.5.1 Структура архива Истории.	46
3.5.2 Функция архивирования Истории.	47
3.5.3 Процедуры	49
3.6 Функция генерирования Рапортов (Report).	51
3.6.1 Общий обзор	51
3.6.2 Функции Рапорта	52
3.6.3 Сбор данных (Data Collection) и функция обработки (Processing Function)	54
3.6.4 Функции событийных рапортов (Lot, Batch).	55
3.6.5 Выбор данных для рапорта	57





3.6.6 Конфигурирование процесса закрытия рапорта	58
3.6.7 Установки для функции генерирования рапортов.	59
3.7 Функция сообщений (Message).	60
3.8 Функция защиты от неправомерного доступа.	63
3.9 Клиент серверные функции НМІ.	67
3.9.1 Конфигурирование HMI Server.	67
3.9.2 Функция операторского окна (Operator Display).	69





3.1 Введение.

3.1.1 Обзор функций.

Универсальный сервер данных (Versatile Data Server) поддерживает две основных функции:

- □ Функции сервера данных (Data Server);
- Функции операторского интерфейса (HMI Server).

Основной функцией Data Server является чтение данных из управляющих устройств, таких как FCX или FA-M3 PLC и сохранять эти данные в форме управляющими объектами (Control Objects). Эти данные могут быть доступны функциям HMI Server или другим приложениям через OPC интерфейс.

HMI Server читает данные из **Data Server** используя OPC и обслуживает операторский интерфейс в виде страниц Web клиента, т.е. в PC запущен Microsoft Internet Explorer.





Функции VDS:

Функции HMI Client	Обзорные объектные показания (Object View Display)
	Графические окна (мнемосхемы) (Graphic Window Display)
	Защита от неправомерного доступа (Log On)
	Трендовые показания (Trend Displays)
	Показания сообщений (Message Display)
	Голосовые сообщения (Audible Message)
Функции HMI Server	Web сервер (Web Server)
	Управление сессиями (Session Management)
	Доступ к данным (Data Access)
Функции Data Server	Сервер данных (Data Server) с управляющими объектами (Control Objects)
	Драйверы ввода/вывода (I/O Drivers)
	- FCN/FCJ
	- FA-M3
	- OPC Server
	Управление сообщениями (Message Management)
	Управление задачами (Task Management)
	База данных (Database (ISAM))
	Управление защитой (Security Management)





3.1.2 Структура VDS.

Data Server включает в себя драйвер ввода/вывода полевого устройства с использованием объектов ввода/вывода (I/O Objects), обработчик сервера (Data Server Engine) использующий управляющие объекты (Control Objects), и OPC сервер (OPC Server), который делает данные доступными со стороны сервера операторского интерфейса (HMI server). Обработчик VBA (VBA Engine) обеспечивает доступ к управляющим объектам со стороны программ написанных на Visual Basic.



Система конфигурируется с помощью построителя объектов (Object Builder).





HMI Server включает в себя сервис доступа к данным (Data Access Service) осуществляющий чтение данных из Data Server и Web Server, обслуживающий графические приложения (Graphic Applications) клиентов операторского интерфейса (HMI Clients).







3.2 Общие установки.

3.2.1 Инсталляция.

Процесс инсталляции подробно описан в части 1.





3.2.2 Учётные записи пользователя.

Для VDS должна быть инсталлирована своя учётная запись. Рекомендуется, чтобы она называлась "**stardom**". Эта учётная запись должна иметь привилегию уровня Administrator.

Когда программное обеспечение VDS инсталлировано, в Windows создаются следующие группы:

- VDS Manager
- VDS Operator $1 \sim 7$

Их можно посмотреть в:

 $[Control Panel] \rightarrow [Administrative Tools] \rightarrow [Computer Management].$



Для операторов, которые входят в систему, они могут быть присвоены как члены группы VDS Operator. Более подробно о доступе к конфигурации для членов группы VDS Operator см. раздел 3.8.

Система также создаёт пользователя с именем "ASTMACSystem" для инсталляции. Он должен быть членом групп "Administrators" и "VDS Manager". Никогда не модифицируйте этого пользователя и не используйте эту учётную запись в процессе обычной работы.





3.2.3 Пусковое системное меню VDS.

Все конфигурационные функции VDS запускаются через System Launcher VDS. Сам System Launcher запускается через кнопку "Пуск" (Start):

 $[Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [Yokogawa VDS]$

Или двойным щелчком по ярлыку "Yokogawa VDS" на рабочем столе:



Это приводит к появлению окна "System Launcher":



Перечень инструментов размещённых в окне и их назначение следующие:

- Development Builder содержит все функции для построения функций оперирования, таких как Object Builder, Graphic Builder;
- Mode Change поддерживает переключения между режимами разработки, оперирования и выключения;
- Support Tools содержит системные средства обслуживания;
- System Configuration средства начального конфигурирования системы (см. раздел <u>3.2.6</u>);
- System Management для сохранения проектов и дополнительного лицензирования.





3.2.4 Подключение коммуникаций.

Установка IP адресов для PC подробно описана в разделе <u>2.2.4</u>. Кратко, IP адресация в PC должна быть установлена следующим образом:

если Virtual IP адрес в FCX xxx.yyy.0.zzz, то устанавливаются следующие IP адреса для PC:

- □ xxx.yyy.0.nnn
- □ xxx.yyy.1.nnn
- □ xxx.yyy.2.nnn (если Ethernet дублирован)

Как только IP адресация установлена, должны быть сконфигурированы VDS – FCN FCJ Connection Setting. При этом для использования в VDS Virtual IP адрес устанавливается из вышеприведённых адресов.

Доступ через:

 $[System Launcher] \rightarrow [System Configuration] \rightarrow [FCN FCJ Connection Setting]$

TOD - FCN/FCJ Connection			<u>- 🗆 ×</u>
General	Redundancy Service	Time Service	
- Virtual IP Address	172 168 0 100		
Diagnosis Diagnostic Interval	500 📩 [msec]		
		OK Cancel	

Для того чтобы сделать сеть резервированной выберите IP address to be set as a virtual IP адрес из выпадающего меню "**IP address**". Эти установки не требуются, если сеть нерезервированна.

- General диагностический интервал "Diagnostic Interval" это период проверки состояния сети. По умолчанию 500 мсек.
- Redundancy Service если Ethernet резервирован откройте закладку "Redundancy Service" и установите разрешение обслуживания резервированной сети "Enable Redundant Network Service".





 Time Service – этот VDS может быть использован как сервер временной синхронизации. В противном случае этот VDS может синхронизироваться от другого сервера.

После установки этих параметров РС должен быть перезагружен.





3.2.5 Управление лицензиями (License Management).

Инсталлированные лицензии регистрируются при помощи License Manager. Кроме того, он позволяет инсталлировать дополнительные лицензии при необходимости.



License Manager вызывается из System Launcher через License Management. При этом открывается окно "VDS License Management Tool". На нём отображается текущая информация о лицензиях, включающая листинг всех загруженных программных пакетов.

Для регистрации дополнительной лицензии нажмите кнопку "License Registration", при этом откроется новое окно "License Type". Выберите необходимый тип лицензии (обычно "License file") и нажмите кнопку "Next". Выберите инсталлируемый файл.





3.2.6 Конфигурирование системы.

Для конфигурирования системы применяются следующие программы:

😑 C:\Docum	ents and Sett	ings\All User	s\Start Menu\	Programs\S	tar X
File Edi:	Mew Favor	ites Tools	Неір		
FON FCC Connection Setting	HM) Configurator	Message Managem	Process Configurator	Rurtime File Sotting	Web Gateway Sotting

Runtime File Setting – используется для работы с файлами:

- Data Server Configuration File выбирает исполняемый файл проекта (Runtime Project) (обычно Workspace.odw) и размещение рабочих файлов;
- Message Configuration File выбирает исполняемый файл сообщений (Runtime Message) (обычно usermsg.ymg) и размещение рабочих файлов.

HMI Configurator – конфигуратор HMI Server. Более подробно см. раздел <u>3.9.1;</u>

FCN FCJ Connection Setting – подключение коммуникаций **FCN FCJ**. Более подробно см. раздел <u>3.2.4;</u>

Process Configurator – используется для регистрации опциональных пакетов (таких как Trend Package, Report Package) и приложений пользователя (таких как программы Visual Basic), которые используют базу данных VDS.

Как зарегистрировать функции Trend Package и Report Package:

Для того чтобы зарегистрировать функции Trend и Report, вызовите Process Configurator, далее выберите опцию "System Option Processes" в выпадающем меню "Option".





🚽 Process Confi	gurator			
<u>File E</u> dit <u>O</u> ption	Help			
No.				Browse
File name	System\DataServer\Program\h	istcollection.exe		B107790
Arguments			Priority	Window style
Interval[sec.]	0			NORMAL MINIMIZE
Comment	Historical data acquisition		C LICH	
			C REALTIME	
Setting (S	ystem option processes)			
No. Start flag	; File Argments	Priority W	/indow st Delay(sec.)	Comment
101 Disable	histcollect	NORMAL N	ORMAL 0	Historical (Add
102 Disable	YfsReport	NORMAL N	UHMAL O	Update
<				Delete

В этом окне могут быть изменены только параметры "Start flag". Если необходимо их изменить с целью открытия возможности конфигурирования нажмите кнопку "Update". Когда процесс регистрации закончится, произведите сохранение "Save" и выйдите "Exit".





3.2.7 Средство сохранения конфигурации (Backup Tool).

Средство сохранения конфигурации (**Backup Tool**) позволяет извлечь конфигурационные параметры и сохранить их на диске. При этом может быть сохранена следующая информация:

- □ Конфигурационная информация (Configuration Information);
- □ Имя пользователя и пароль входа в систему (Logs Information);
- □ Информация о приложениях (Application Information).

Systen	n Manag	ement			_0	×	
File Edit	View	Favorites	Tools	Help	1	<u>1</u>	
	2	þ	100 <u>100</u> 100				
Backup	Initia at	l Se 🙀 VDS	5 Backu	p Tool			
- anagemen		File H	telp				
3 object(s)	4.28	вкв	Configur	ation back	up	Backs up config	uration information.
			Log) backup		Backs up variou:	s log information.
			Applica	ition backu	P	Backs up applica	ation information.
			R	estore		Restores backed	d up information.
				Exit		Quits the backup	o tool.





3.3 Построитель объектов (Object Builder).

3.3.1 Использование Object Builder.

Object Builder привязывает теги в FCX, FAM3 и других устройствах (таких как: PLC сторонних производителей, OPC шлюзы и т.д.) к **Data Server**. **Object Builder** реализует следующие функции:

- Импорт и создание управляющих объектов (Control Objects) и объектов ввода/вывода (I/O Objects);
- □ Запуск и Останов (Run/Stop) VDS;
- □ Конфигурирование исторического архива (History Builder);
- □ Конфигурирование рапортов (**Report Builder**);
- Конфигурирование подсистемы защиты от неправомерного доступа (Security Builder).

Важнейшими функциями, обеспечивающими работу Data Server, являются:

- Привязка Control Object к переменной внутри FCX или другого устройства;
- I/O Object это драйвер устройства, который специфицирует протокол доступа к ресурсам устройства, из которых переменные читаются или в которые они пишутся.

Для Stardom FCX Object Builder может автоматически генерировать Control Objects, используя средства импорта. Для других устройств Control Objects могут быть созданы вручную.

Object Builder имеет интерфейс типа explorer с папками в левой стороне окна, которые соответствуют компонентам системы:







3.3.2 Импортирование базы данных тегов (Tag Database) FCX.

3.3.2.1 Имена реализаций объектов (Instance Names).

Когда база данных FCX импортируется, **Object Builder** создаёт множество реализаций **Control Objects** из блоков PASPOU и присваивает им имена на основе имён реализаций переменных. Имя реализации **Control Object** строится по следующим правилам:

TaskNameFBNameVariableName......

Пример 1:

Если тег "FIC100" присутствует в программе с именем задачи "Task1" (т.е. объектный адрес – Task1.FIC100), то имя **Control Object** будет:

Task1FIC100

Пример 2:

Если тег "FIC100" присутствует в функциональном блоке (Function Block) с именем "Level" в задаче "Task1" (т.е. объектный адрес – Task1.Level.FIC100), то имя Control Object будет:

Task1LevelFIC100

- 1. В частном случае именем переменной может быть имя функционального блока, как это было показано на примерах выше;
- 2. Максимальное количество поддерживаемых символов в имени объекта не превышает 16. Если оно превышено, имя урезается до 16 символов слева.
- Если имя задачи начинается с символа подчёркивания "_", то оно не будет включено в имя объекта. В примере 1, если бы имя задачи было бы " Task1", то имя объекта было бы "FIC100".
- 4. Имя объекта может быть изменено в процессе импортирования, но однажды созданное, потом изменено быть не может.
- 5. Что может быть управляющим объектом (Control Object):
 - Управляющими объектами могут быть только функциональные блоки PASPOU;
 - Функциональные блоки, определённые пользователем, не могут быть управляющими объектами;
 - Переменные и переменные ввода/вывода могут быть управляющими объектами, но переменные должны создаваться вручную;
 - □ В то же время структуры данных (**Data Structures**) (такие как CData_Real) не могут быть управляющими объектами.

3.3.2.2 Классы объектов (Object Classes).

Control Objects могут принадлежать одному из четырёх классов:





Device Tag Object	Вход/выход в устройстве (FCX или другом)
FCN/FCJ Object	Функциональный блок в FCX
Process Tag Object	Функциональный блок. Для подключения устройств сторонних производителей
Application Support Object	Объекты, связанные с ресурсами системы

Примечание: В течение процесса импортирования класс объекта не может наблюдаться или изменяться.

Классы FCN/FCJ Object и Device Tag Object присваиваются автоматически. Однако если объект создаётся вручную, ему должен быть присвоен класс.

3.3.2.3 Функция импорта объекта.

В течение процесса импорта построитель читает файлы "ADLST.csv". Эти файлы находятся в проекте индивидуально для каждого FCX и находятся в папках:

\ProjectName\C\Configuration\R\FCXnn

Где: nn – номер FCX.

Эти файлы являются базами данных FCX и из них могут быть извлечены все данные необходимые для импортирования.

1	аблица	импорти	рованных	объектов:
_				

🌾 Imp	ort Sett	ings					×
	Import	Original name	Group name	Object name	Туре	Comment	Informati 📤
8	1	@GV.P1DUTY	FCX01	PIDUTY	DI		FCX01
9	1	@GV.P2DUTY	FCX01	P2DUTY	DI		FCX01
10	1	@GV.PSTART	FCX01	PSTART	DI		FCX01
11	1	Main1.CV100.PAS_FOUT	FCX01	Main1CV100	PFOUT		FCX01
12		Main1.CV100A.PAS_MLD_BT	FCX01	Main1CV100A	PMLD		FCX01
13	1	Main1.CV100B.PAS_MLD_BT	FCX01	Main1CV100B	PMLD		FCX01
14		Main1.LEVELCTL_A1.FIC100.PAS_PID	FCX01	EVELCTL_A1FIC100	PPID		FCX01
15	1	Main1.LEVELCTL_A1.LIC100.PAS_PID	FCX01	EVELCTL_A1LIC100	PPID		FCX01
16		Main1.SF100.PAS_MLD	FCX01	Main1SF100	PMLD		FCX01
17	1	_FWPS.PUMP1.PAS_SIO_11	FCX01	PUMP1	PSIO		FCX01
18		_FWPS.PUMP2.PAS_SIO_11	FCX01	PUMP2	PSIO		FCX01
19		_FWPS.P12DS.AUTSTAT	FCX01	P12DSAUTSTAT	DI		FCX01
20		_FWPS.P12DS.AUTSTAT2	FCX01	P12DSAUTSTAT2	DI		FCX01
21		_FWPS.P12DS.P1START	FCX01	P12DSP1START	DI		FCX01
22		_FWPS.P12DS.P2START	FCX01	P12DSP2START	DI		FCX01
23	1	_FWPS.P12DS.PAVAIL	FCX01	P12DSPAVAIL	DI		FCX01
24	1	_FWPS.P12DS.PSTART	FCX01	P12DSPSTART	DI		FCX01
25		_FWPS.P1IL.PINT	FCX01	PTILPINT	DI		FCX01
26	1	_FWPS.P1LOCAL	FCX01	PILOCAL	DI		FCX01
27	1	_FWPS.P1POWER	FCX01	P1POWER	DI		FCX01 💌
Up	date impo	rt settings _ ⊽ Save	CSV file path	-	OK	;	Cancel _

При импорте следующие параметры могут быть модифицированы:

- □ **Import** выбирает надо ли этот объект импортировать;
- □ Group Name выбирает в какую группу импортировать объект;





- Object Name имя объекта создаётся автоматически, как было описано выше. Однако оно может быть изменено. После завершения импортирования изменить его уже нельзя;
- Туре тип объекта, связан с типом функционального блока или типом ввода/вывода. Более подробно см. ниже;
- Comment комментарий к объекту, может быть введён. Комментарий отображается в Object Viewer и в модуле показаний HMI;
- Using VBA (на рисунке не показан) выбирает используется ли VBA. Этот параметр распространяется на все объекты, принадлежащие одной группе, и при изменении хотя бы одного из них, автоматически изменяются все остальные.
- Примечание: Только переменные, маркированные как OPC тип в Logic Designer, будут выбраны при импортировании. Это применимо к переменным, но не к функциональным блокам.

Однажды созданный объект, может быть модифицирован, для этого необходимо дважды щёлкнуть по его имени. Однако имя объекта не может быть изменено. Адрес и другие атрибуты можно изменять. Эти атрибуты могут быть найдены в закладке "Intrisic" свойств Control Object.

	Property name	Data	1
1	Tag type	PAS_PID 💌	
2	Scan Period	1	
3	Low-Speed Scan Period	10	
4	Slow Scan Type	One-shot 💌	
5	Use parameters	🗹 True	
6	Decimal point position of Pv and Sv	1	
7	Decimal point position of Mv	1	
8	Alarm occurrence	🗹 True	
9	Output message	🗹 True	
10	Destination application		
11	Audible alarm	Dcsalm6 🔻	<u>۔</u> ا

3.3.2.4 Запись в переключатели (Switches).

Многие переменные в FCX (или других устройствах) являются внутренними переключателями или флагами. При импортировании они автоматически переобозначаются в DI, т.е. дискретные входы. Это означает, что для **Data Server** они доступны только для чтения и не могут управляться дистанционно с HMI.

Для разрешения записи в переключатели для каждого управляющего объекта вручную должен быть создан другой управляющий объект обозначенный как DO. Другой способ





заключается в том, что управляющий объект должен быть переобозначен как DR, который обеспечивает доступ к объекту, как по чтению, так и по записи.

Например, имя переключателя P1DUTY будет иметь два Control Objects связанных с ним:

P1DUTY- Type: DI(Class = Device Tag)P1DUTY_DO- Type: DO (or DR)(Class = Device Tag)

В мнемосхеме разрабатываемой для HMI кнопка или другой переключающий объект должен писать в управляющий объект P1DUTY_DO.





3.3.3 Создание управляющих групп (Control Groups).

При импортировании базы данных FCX управляющая группа (**Control Group**) создаётся автоматически. Именем управляющей группы становится имя ресурса присвоенное ему в Logic Designer (обычно FCX01, FCX02 и т.д.).

В течение процесса импортирования можно перенести управляющий объект в другую управляющую группу. Кроме того, вручную созданные управляющие объекты могут быть привязаны к нескольким управляющим группам одновременно.

Управляющие группы должны создаваться до создания или импортирования объектов.

Yokogawa ┥



3.3.4 Создание управляющих объектов (Control Object).

В некоторых случаях, например, таких как описано в предыдущем пункте или при необходимости привязки устройств сторонних производителей, не имеющих утилиты для импортирования объектов, применяется способ ручного создания управляющих объектов.

Управляющий объект может быть создан в любой управляющей группе (папке), и связан с любым объектом ввода/вывода (драйвер), а также ОРС тегами, PLC, и т.д.

Данные, которые должны быть указаны, следующие:

- □ **Name** имя Control Object;
- □ Class класс объекта;
- Туре тип объекта.

Информация об объекте ввода/вывода:

- □ **Name** имя **I/O Object** (драйвер устройства);
- □ Address имя переменной в устройстве источнике;
- Scanning Method метод сканирования, с которым Control Object читает/пишет в переменную в устройстве источнике.

Дополнительно в закладке "Intrisic" могут быть введены значения атрибутов объекта, таких как период сканирования, параметры алармов и т.д.





3.3.5 Создание объектов ввода/вывода (I/O Object).

Объект ввода/вывода (I/O Object) является драйвером полевого устройства. В систему включены следующие объекты:

- □ Stardom Controller (FCN/FCJ)
- □ FA-M3 PLC (Ethernet, Serial, Modem)
- OPC
- MELSEC (Ethernet and Serial)
- □ SYSMAC
- EZSocket
- DARWIN
- DAQSTATION
- □ M&C Power Monitor

Когда база данных FCX контроллера импортируется, I/O Object создаются автоматически. Свойства объекта могут быть просмотрены после двойного щелчка по нему.

-
pply

По закладке "Others" убедитесь в том, что для "FCN FCJ Resource Name" правильно установлен IP адрес. По умолчанию именем I/O Object является имя ресурса (Resource Name) (например FCX01), но как только имя специфицируется в файле "HOSTS" оно должно быть заменено вместе с IP адресом.

Это необходимо по той причине что файл "HOSTS" в Windows является поисковой таблицей, которая связывает имя хоста и его IP адрес.

Размещен файл в папке:

Windows\System32\drivers\etc





3.3.6 Запуск функций сервера данных (Data Server)

Object Builder функционирует также, как и управляющая панель для оперирования с Data Server.

Data Server может работать в трёх режимах:

- Design/Development
- Debugging
- Runtime/Operation

Режим устанавливается через выпадающее меню Object Builder "Tools" или через ярлык Stardom в системной панели задач.

Заметим, что утилита системной панели задач поддерживает переключения между режимами Development и Operation, но не поддерживает Debugging. Это переключение можно произвести только через **Object Builder** и только тогда, когда утилита системной панели задач находится в режиме Development.

Когда режимом **Data Server** является Runtime или Debugging, он сканирует значения величин через **Control Objects**. Функции HMI сервера запускаются автоматически как Windows сервис после загрузки операционной системы.





3.3.7 Процедуры.

3.3.7.1 Импортирование и модификация базы данных тегов (Tag Database).

Как импортировать базу данных FCX:

1. Выберите опцию "Import Settings" выпадающего меню "File", должно появиться окно Object Builder "Import":

🎇 Import	×
File type	Import information
C Import files	Control objects
C Process tag resource files	I/O objects
	🗖 Signal conditioner type
C WideField signal name files	Alarm sources
 Select 	Simulation patterns
	Visual Basic Applications
The value of not imported properties	
C Initialize	
Keep	
	OK Cancel

- 2. В партиции "File Type" установите маркер "Select". Убедитесь, что в партиции "Import information" отмаркированы "Control objects" и "I/O objects". Нажмите кнопку "OK";
- 3. В появившемся окне выберите тип файла "CSV" (STARDOM ADLST), проверьте что опция "Use Previous Settings" не выбрана. Нажмите кнопку "OK";







- 4. Укажите размещение файла, он должен быть размещён в папке "FCX..." проекта, как показано на рисунке выше. Выберите файл "ADLST" и нажмите кнопку "OK";
- 5. В рабочее окно "Import Settings" выдаётся перечень импортированных объектов управления для заданного FCX, можно редактировать столбцы "Object name", "Group name" и "Type". Маркеры в столбце "Import" предназначены для специфицирования объектов, являются ли они импортированными или нет. По окончанию редактирования нажмите кнопку "OK", объекты импортируются в соответствующие группы.

🎇 Im	oort Sett	ings					×
	Import	Original name	Group name	Object name	Type	Comment	Informati 📤
8		@GV.P1DUTY	FCX01	PIDUTY	DI		FCX01
9	M	@GV.P2DUTY	FCX01	P2DUTY	DI		FCX01
10		@GV.PSTART	FCX01	PSTART	DI		FCX01
11		Main1.CV100.PAS_FOUT	FCX01	Main1CV100	PFOUT		FCX01
12		Main1.CV100A.PAS_MLD_BT	FCX01	Main1CV100A	PMLD		FCX01
13		Main1.CV100B.PAS_MLD_BT	FCX01	Main1CV100B	PMLD		FCX01
14		Main1.LEVELCTL_A1.FIC100.PAS_PID	FCX01	EVELCTL_A1FIC100	PPID		FCX01
15	N	Main1.LEVELCTL_A1.LIC100.PAS_PID	FCX01	EVELCTL_A1LIC100	PPID		FCX01
16		Main1.SF100.PAS_MLD	FCX01	Main1SF100	PMLD		FCX01
17		_FWPS.PUMP1.PAS_SIO_11	FCX01	PUMP1	PSIO		FCX01
18		_FWPS.PUMP2.PAS_SIO_11	FCX01	PUMP2	PSIO		FCX01
19		_FWPS.P12DS.AUTSTAT	FCX01	P12DSAUTSTAT	DI		FCX01
20		_FWPS.P12DS.AUTSTAT2	FCX01	P12DSAUTSTAT2	DI		FCX01
21		_FWPS.P12DS.P1START	FCX01	P12DSP1START	DI		FCX01
22		_FWPS.P12DS.P2START	FCX01	P12DSP2START	DI		FCX01
23		_FWPS.P12DS.PAVAIL	FCX01	P12DSPAVAIL	DI		FCX01
24	N	_FWPS.P12DS.PSTART	FCX01	P12DSPSTART	DI		FCX01
25	M	_FWPS.P1IL.PINT	FCX01	PTILPINT	DI		FCX01
26		_FWPS.P1LOCAL	FCX01	PILOCAL	DI		FCX01
27		_FWPS.P1POWER	FCX01	P1POWER	DI		FCX01 💌
Up Up	odate impo	rt settings _ ⊽ Save	CSV file path	-	OK	<u> </u>	Cancel

Как модифицировать базу данных FCX:

Ранее импортированные Control Objects, могут быть модифицированы. Для этого щёлкните дважды по объекту. После этого адрес, из которого данные читаются или по которому пишутся, может быть изменён:





% FCX01.P1LOCAL		×
General Intrinsic Sir Identification Name Type Comment	P1LOCAL	
- 1/0 information Name Address Scanning method	FCX01 FWPS.P1L0CAL Change	
	OK Cancel Apply	

Как создать группу:

- 1. Щёлкните по "Workspace";
- 2. Выберите опцию "Add Group..." в выпадающем меню "Project";
- 3. Группа будет создана в виде папки в "Workspace".

Как вручную создать управляющий объект:



- 1. Выберите группу, в которой объект будет размещаться;
- 2. Выберите опцию "Add Control Object..." в выпадающем меню "Project";
- 3. Присвойте объекту имя и выберите класс и тип.





🎇 Add Contro	Object	×
Group	PLC01	ОК
Name	PSH100	
Class	Device Tag	
Туре	DI	•

 Появляется такое же окно, как и при модифицировании существующего объекта. В партиции "I/O information" в опции "Name" выберите IO Object (или драйвер) через который будет производиться чтение или запись, а в опции "Address" адрес переменной или функционального блока в полевом устройстве.

% PLC01.PSH200		×
General Intrinsic Si	mulation User	
Identification Name Type Comment	PSH200 DI	
1/D information Name Address Scanning method	PLC01 Task1.Main1.PSH200 Change	
	OK Cancel App	ly.

3.3.7.2 Запуск функций VDS.

Как запустить функции VDS из Object Builder:

Выберите опцию "Change Mode" в выпадающем меню "Tools", появляется следующее диалоговое окно:



 Перед переходом в режимы "Debugging" или "Runtime" сохраните проект.





При выборе режима отладки открывается окно отладчика Visual Basic. Если оно не нужно, закройте его. Режим отладки выбирается при необходимости проведения тестирования приложений при создании проекта.

Как запустить функции VDS через системную панель задач:

Щёлкните дважды по иконке Stardom на системной панели задач. Открывается следующее окно:



Это окно позволяет переключаться между режимами Operation (Runtime) и Development (Design), или отключать функции Data Server. Режим Debugging может быть запущен только в режиме Development.





3.4 Графический редактор (Graphic Builder).

3.4.1 Основные характеристики.

Более подробно процедуры и функции графического редактора описаны в "VDS Instruction Manual 34P02E02-01E, Section 2".

Графические средства встроены в Web страницы и эти Web страницы могут быть модифицированы с использованием стандартного HTML редактора.

Максимальная ёмкость одной графической страницы составляет – до 200 данных из Data Server и данных используемых для условий модифицирования.





3.4.2 Примитивы (Primitives).







3.4.3 Графические объекты (Display Objects).

Графические объекты, такие как барграф или объекты отображения данных, ссылаются на **Control Object** в **Group,** как он был определен в **Object Builder**.

Как специфицировать данные в графическом объекте:

	er 👘			2
General	Text	Graphic	: Modify	
Modify Coordinates	Process Data - Charac	oter	Data Bind	
- Display Format-				
Type Nu	imerical Value	•		
Number of Digits for In	iteger	3 📫		
Number of Digits After	the Decimal Point	1 🕂		
Specify Position	Right Justification	-		
Leading Zero	, -	_		
🔲 Display Engineerin	ig Uni			
Display Data @Data("FCX01.FIC100.PV")			
Display Data @Data(Sample	"FCX01.FIC100.PV")			
Display Data @Data(Sample	"FCX01.FIC100.PV")			
Display Data @Data(Sample	"FCX01.FIC100.PV")			
Display Data @Data(- Sample	"FCX01.FIC100.PV") RFR.R			
Display Data @Data(Sample	"FCX01.FIC100.PV") RRR.R			
Display Data @Data("FCX01.FIC100.PV") PRR.R			
Display Data @Data("FCX01.FIC100.PV") RRR.R			
Display Data @Data("FCX01.FIC100.PV")			

Формат привязки графического объекта к управляющему следующий:

@Data("Group_Name.Control_Object_Name.Variable")

Например, для отображения PV управляющего объекта 'FIC100' из группы FCX01:

@Data("FCX01.FIC100.PV")





3.4.4 Функциональные графические объекты (Function Objects).

К функциональным графическим объектам относятся **Touch Target** и **Pushbutton**, в которых происходят определённые действия при щелчке по ним.

Существует несколько видов действия:

- **Open URL** вызывает другую Web страницу;
- Open Monitoring or Logon Window вызывает другую графическую страницу;
- Setting Записывает заранее предопределённую величину в Control Object;
- Call Data Input Window вызывает диалог для ввода величины записываемой в Control Object;
- Call Menu Dialog вызывает меню величин записываемых в Control Object;
- □ **Print** распечатывает графическую страницу.

Как специфицировать данные в функциональном графическом объекте:

Формат привязки к Control Object зависит от функции.

Функции Open Monitoring or Logon Window.

Существуют несколько типов окон, которые могут быть открыты:

- □ Graphic Index Window вызывает перечень графических окон;
- □ Graphic Window вызывает специфицированное графическое окно;
- Object View Index Window вызывает перечень Control Objects;
- Object View Window вызывает Control Object в виде лицевой панели (Faceplate);
- □ Logon Window запароливает графическое окно;
- □ Logoff Window распароливает графическое окно.

Для графических окон действует следующий синтаксис описания параметров:

"window=Window_Name"

Для окна обзора объектов (Object View Window), действует следующий синтаксис описания параметров:

"object=Group_Name.Object_Name"

Пример:





Touch Target	
General Funct	tion Data Bind
- Assign Funct	ion
Function	Open monitoring or logon window
Window	Object View Window
Parameter	"object=FCX01.FIC100"
🗖 Specify W	indow Size
Window S	ize

"object=FCX01.FIC100"

Вызывает лицевую панель функционального блока типа PID с именем FIC100.

Для других типов окон специфицирование имени окна не требуется.

Функции Setting.

Существуют три функции Setting:

- Setting
- Call Data Input Window
- Call Menu Dialog

В них синтаксис для ссылки на данные следующий:

```
"Group_Name.Control_Object_Name.Variable"
```

Пример:

"FCX01.PSTART_DO.CV"

Примечание: Для того чтобы узнать, какую переменную использовать в Control Object, необходимо понять внутреннюю природу его структуры данных. Для получения более подробной информации о структурах данных функциональных блоков смотри раздел <u>2.4.2</u>.




Touch Target		×
General Func	tion Data Bind	
Assign Funct	tion	
Function	Call Data Input Window	
Data	"FCX01.LIC100.SV"	
Acknowledg	No Acknowledgment	
Display Cu	Isor	
Cursor	0 😤	
	OK Close Apply	

Yokogawa 🔸



3.4.5 Модифицирование поведения графических объектов (Graphic Modify).

Графические объекты (примитивы) могут изменять (модифицировать) своё поведение при выполнении заранее определённых условий состояния процесса. Существуют следующие способы модификации:

- □ Color Change изменение цвета;
- □ Alarm blinking аларменное мигание;
- Conditional blinking условное мигание;
- □ Make primitive invisible перевод в невидимое состояние;
- □ Modify string (для текстовых) изменение строки символов;
- □ Invert String (для текстовых) инверсия строки.

Всего может использоваться до 8 способов модификации примитивов.

Условия для модификации задаются в следущем формате:

```
@Data("Group_Name.Control_Object_Name.Variable")
[comparator] VALUE
```

Пример:

```
@Data("FCX01.Pump1.Pv") = = 2
```

Linked Part:Pump 1
General Graphic Modify Data Bind
Change Always Execute Modily Condition Condition Condition Color Normal Color Change Change Blink No Primitive Invisible Modily String
Invest String
Conditional @Data("FCK01.Pump1.Pv") == 2
Continue the Conditional Formula Parsing
N Color Blink M Inv Co Condition 1 R:255 No No No @Data("FCX01.Pump
OK Close Apply

Для компаратора (comparator) операторы сравнения, формирующие логические условия, следующие:





==	равно
! =	не равно
<	меньше чем
<=	меньше или равно
>	больше чем
>=	больше или равно

Логические операторы (|| – или, && – и) могут использоваться между логическими условиями.





3.4.6 Библиотечные примитивы (Linked Parts).

Группа примитивов может быть сгруппирована и сохранена для повторного использования. Они называются библиотечными примитивами (Linked Part). Кроме того, существуют уже готовые библиотеки примитивов. Библиотечный примитив содержит определение для привязки данных (Data Bind), в котором имена объектов, а также другие параметры должны быть связаны с наследуемыми именами (generic names).

Доступны следующие готовые примитивы:

- □ PAS_POU связаны непосредственно с PAS_POU блоками FCX;
- PROCESS_TAG подобны PAS_POU, но привязаны к другим контроллерам;
- □ ISA стандартные символы (ISA);
- □ Motor двигатели;
- □ Others прочие (конвейеры, пламя, кучи и т.д.);
- Ріре трубы;
- Ритр насосы;
- □ Switch выключатели;
- Tank резервуары;
- □ Valve клапаны.







Для того, чтобы поместить библиотечный примитив в графическое окно выберите необходимую тему, щёлкните по ней, в средней части окна откроется содержимое раздела (набор примитивов по выбранной теме). Выберите необходимый примитив и перетащите его в графическое окно. После перемещения должны быть установлены параметры привязки данных.

- Щёлкните правой кнопкой мыши по объекту и выберите в контекстном меню опцию "Properties", откроется окно "Linked Part:...";
- Выберите необходимую закладку, на ней распечатываются список имён наследуемых объектов.

Начальные значения параметров наследуемых объектов устанавливаются путём специфицирования "Datasource":







 Введите имя наследуемого параметра в "Datasource" как показано ниже:

"Group_Name.Control_Object.Item_Name@Server_ID"

Item_Name не требуется для PAS_POU и PROCESS_TAG.

Server_ID не требуется, если **Data Server** и **HMI Server** работают на одной и той же PC.

Пример:

"FCX01.FIC001"

Во избежание ошибок и для упрощения работы, имя объекта рекомендуется копировать из списка имён диалога "Datasource" в лист закладки "Datasource".

Имя наследуемого объекта в таблице привязки данных (Data Bind) tab определяется автоматически в соответствии с расширенным форматом строки источника данных.



3.4.7 Настройка источника данных (Datasource).

YOKOGAWA

При настройке идентификатора в Graphic Modifier, Display Object или Linked Part вместо ввода идентификатора вручную удобнее использовать "Datasource tool" с выпадающим меню перечня идентификаторов.

На этот диалог можно выйти через опцию "Datasource" выпадающего меню "Tools" Graphic Designer.



Как использовать процедуру:

- 1. Откройте источник данных в "DataSource" (например OPC1);
- 2. Откройте папку FCX (например, FCX01), под ней открывается перечень объектов;
- 3. Щёлкните по одному из объектов, с правой стороны открывается перечень параметров.
- 4. Количество параметров в списке может быть сужено путём применения символьного фильтра (например "Р*").
- 5. Щёлкните по требуемому параметру и перетащите в поле данных "Display Data", как показано на рисунке.





3.4.8 HMI Deployment Tool.

Однажды созданное графическое окно должно быть преобразовано из окна для работы в режиме редактирования в окно для работы в режиме Runtime так чтобы Web сервер мог обслуживать его как графический HMI клиент. Это преобразование осуществляется при помощи HMI Deployment Tool. Средство запускается через опцию "HMI Deployment Tool" выпадающего меню "Tools" Graphic Builder.

При исполнении **HMI Deployment Tool** извлекает графику из папки Engineering Set и помещает её в папку Runtime Set.

По умолчанию папка Engineering Set находится:

\VDS\Work\HMI\HmiSet

Графика содержится в подпапке "Graphics", находящейся в папке Engineering Set.



Может быть создан новый графический образ, при этом его имя (Set Name), размещение в Engineering Set и некоторые другие параметры отличаются.

Опции, применимые в Deployment Tool, следующие:

- Overwrite (перезаписывание):
 - New Files Only только новые файлы (по умолчанию);
 - □ Always все.

Если выбрана опция "New Files Only", то преобразуются только файлы, которые были изменены.

- File Type (тип файла):
 - Only Graphic Window только графические окна (по умолчанию);
 - □ Select FileType с выбором типа файлов;
 - □ All все;
 - □ SGR файлы с расширением *.sgr;
 - □ HTML HTML файлы;
 - □ CSV файлы с расширением *.csv;
 - □ All files in 'Users' folder все файлы из пользовательской папки "Users".





🖶 HMI Deployment Tool	
Runtime <u>S</u> et │HmiSet	New
Engineering Set	
D:\Program Files\YOKOGAWA\VDS\Work\HMI\HmiSet	<u>C</u> hange
Overwrite Copy Image: Sige of the sign of the	
☐ HTML CS⊻	
File Deletion Tool	older
Setup starts at 3/10/2005 1:16:46 PM COPY: HmiSet\Graphic\default.sgr COPY: HmiSet\Graphic\MainMenu.sgr Setup ends at 3/10/2005 1:16:46 PM	
Execute Exit	

Если выбрана опция "Only Graphic Window", то преобразуются только файлы с расширением "*.sgr".





3.5 Функция архивирования Истории (Historian) и Тренды (Trend).

Функция архивирования Истории (**Historian**) осуществляет сбор данных и их накопление в исторической базе данных VDS. Эти данные затем могут быть использованы для визуализации трендов в графической форме, быть доступны другим клиентам через ОРС или быть обработаны с использованием VBA программы.

Конфигурирование архива осуществляется с помощью конфигуратора Истории (History Builder), запускаемого из Object Builder.

Предельная ёмкость архива:

- 32 блока;
- □ 4 группы на блок 8 перьев на группу;
- Максимум до 16 блоков могут иметь время сканирования 10 секунд или быстрее.

3.5.1 Структура архива Истории.

- Блок (Block) единица накопления данных с установленным временем сканирования, типом и другими атрибутами;
- Группа (Group) каждый блок состоит из 4 групп, в которых определен набор переменных Control Object. Всего в группе может быть определены до 8 переменных.







3.5.2 Функция архивирования Истории.

Данные, специфицированные внутри трендовых групп, собираются со скоростью определённой для блока в целом. Данные удерживаются внутри блока в течение периода накопления (Acquisition Period). После этого, либо удаляются, либо переписываются в долговременные архивные файлы (Long Term History), где они хранятся в течение заранее специфицированного периода.



Long Term Archive Period (days)

Конфигурационные параметры исторического блока (History Block):

- □ Block Name имя блока;
- Sampling Period период сканирования (периодичность сохранения данных в блоке);
- Acquisition Period период накопления (период, в течение которого, данные накапливаются в блоке).

Примечание: Моменты записи данных на диск не привязаны непосредственно к моменту запуска накопления.

- Acquisition Method метод накопления (непрерывное (Continuous) или в течение заданного времени (Batch Sampling)) (более подробно см. ниже);
- □ **Trigger Tagname** если тренд типа Batch Sampling эта переменная должна быть истинной для запуска процесса накопления;
- Dead band Limit предельное значение изменения входной величины выраженное в процентах шкалы, при превышении которой осуществляется сбор и накопление данных;





- Delay определяет момент записи на диск. Постоянное обращение к диску для сохранения данных одновременно во множестве блоков может вызвать перегрузку системы. Устанавливаемое время, выраженное в милисекундах с шагом 100мс., задерживает момент записи на диск и позволяет избежать перегрузки;
- Pretrigger acquisition time period для трендов типа Batch Sampling можно задать период времени предшествующий возникновению условия запуска, в течение которого накопленные до наступления условия данные будут сохраняться;
- □ **Long-term Storage** специфицирует необходимо ли сохранение истории в долговременном архивном файле;
- □ **Storage filename** имя и размещение долговременного архивного файла для данного блока.

Метод накопления.

Типы методов накопления блока следующие:

- Continuous/Rotary Trend непрерывное циклическое накопление данных;
- Batch/Rotary Trend тренд, который может быть запущен и остановлен, но ведёт себя в запущенном состоянии подобно Continuous/Rotary Trend. Запускается переменной специфицированной в "Trigger Tagname";
- Batch/Non-Rotary Trend тренд, который может быть запущен и остановлен, но останавливается тогда когда трендовый блок заполняется. Запускается переменной специфицированной в "Trigger Tagname";
- **Non-acquiring** данных не собирает. Используется для таких ситуаций, когда данные собирает какое либо внешнее приложение и их отображение производится с использованием интерфейса VBA.





3.5.3 Процедуры.

Как установить параметры Истории:

1. В Object Builder выберите опцию "History Builder" в выпадающем меню "Tools". Открывается окно History Builder с перечнем исторических блоков "History Blocks", которые были созданы ранее:

😽 BOILER - History Buil	der[Design]			
File Edit Project Help				
🔒 🎒 👗 🖻 🛍	\mathbf{X}			
Name	Sampling	Acquisitio	Acquisition method	
BOILERTREND	10seconds	30seconds	Continuous/Rotary Trend	

2. Для того чтобы создать новый History Block, выберите опцию "Add History Block" в выпадающем меню "Project". Открывается окно "History Block Details":

History Block Details		×
General Group 1 Group 2	Group 3 Group 4	
Name	BOILERTREND	
Sampling period	0 + hours 0 + minutes 10 + seconds	
Acquisition period	0 + hours 0 + minutes 30 + seconds	
Acquisition method	Continuous/Rotary Trend	
Trigger tag name		
Dead band limit	0.5 %	
Delay	0 milliseconds	
Pretrigger acquisition time period	0 seconds	
Long-term storage		
Storage file name	C:\Y0K0GAWA\VDS\Work\DataServer\B0ILER\TG0101	
	OK Cancel App	ly

- 3. Введите конфигурационную информацию для блока в закладке "General";
- 4. Выберите группу накопления тренда и откройте соответствующую закладку;
- 5. Для добавления точки двойным щелчком по имени группы в "Object Window" откройте перечень управляющих объектов, выберите необходимый объект, в окне "Properties" появится перечень переменных структуры данных объекта;





Dbject MainGroup 17657	General Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group nerre Group 1 Convent	Convert	×
	Pen Pool Haus SET00 M/ Pool EVELCTL_ATUE100 P/ EC01 EVELCTL_ATUE100 P/ <<: Add Debte >>	Object Properties MaintCV100 Model% MaintCV100A Arr8x MaintCV100A Arr8x MaintCV100A Arr8x MaintCV100B Arr8x MaintCV10D Pr_5h MaintCV10D Pr_5h	- - -
		OK. Cancel	lanh

- 6. Выберите требуемую переменную и нажмите кнопку "<<Add", в окне "Pen" появится имя переменной связанной с очередным пером;
- 7. Повторите процесс для остальных перьев группы, всего до 8 штук;
- 8. Нажмите кнопку "ОК" чтобы завершить процесс.





3.6 Функция генерирования Рапортов (Report).

3.6.1 Общий обзор.

Функция генерирования Рапортов используется для сбора, обработки и печати данных в заранее определённых форматах.

濕	Report E	Builder				
File	e Edit I	Project Help				
	. 4					
	No.	Report type/name	Acquisitior	Closing time	Storage	Stari
	1	Daily Report: D01	1 min	00:00:00	ISAM+RDB	Start
	2	Daily/Monthly Report: D	1 min	00:00:00	ISAM+RDB	Start
	3	Batch Report: B03	1 min	08:00:00	ISAM	Stari

Функция генерирования Рапортов исполняет следующие функции:

- Сбор данных (Collects Data) с заданной периодичностью накопления;
- Расчёт (Calculates) усреднённых, интегральных, и других закрывающихся периодически значений, сохранение их на диске в заданные интервалы времени записи;
- Распечатка (Prints) рапортов с заранее определённым интервалом времени распечатки или по запросу или сохранение их на диске в форме электронных Excel таблиц.





3.6.2 Функции Рапорта.

General Acquisition Data Status Judgment No. 2 Report type Daily Report Monthly Report Daily/Monthly Report Lot Report Recording start/end condition Polling Batching start/end condition Polling	Closing mode Polling Condition Answerback Condition Object Interval Acquisition interval Recording interval Closing Closing date Closing day/month Closing day
Startup setting	Database
© [Start] © Standby	Enable Write mode INSERT OK Cancel

Функция генерирования Рапортов создаёт следующие типы рапортов:

- □ **Ежедневный (Daily)** отчёт за прошедшие сутки;
- □ Помесячный (Monthly) отчёт за прошедший месяц;
- Смешанный ежедневно помесячный (Daily/Monthly) смешанный ежедневно помесячный отчёт;
- □ **По состоянию (Lot)** отчёт по периоду, в течение которого заранее определённое условие истинно;
- Событийный (Batch) отчёт по возникновению заранее определённого события.

Процесс закрытия отчёта это расчетная функция, которая вычисляет итоговые данные, используя массивы накопленных за отчётный период данных. Результаты расчета могут быть следующими:

- □ Усреднённое значение (Average);
- □ Суммарное значение (**Total**);
- □ Максимальное (Минимальное) значение (Maximum/Minimum);
- Момент времени максимального (минимального) значения (Time at Maximum/ Minimum);
- Общее отклонение (Difference Total);
- Состояние накопительного процесса (Acquisition Status).

Расчёты могут исполняться в одном из двух режимов:

 Recording Mode – режим записи. Расчёт производится по мере поступления данных;





 Closing Mode – режим закрытия. Расчёт производится при закрытии отчёта;





3.6.3 Сбор данных (Data Collection) и функция обработки (Processing Function).

Сбор данных осуществляется с заданной периодичностью (Acquisition Interval) а запись данных в ISAM историческую базу данных с периодом записи (Recording Interval). Расчёты могут исполняться как в моменты записи (Recording Time), так и по закрытию отчёта (Closing Time), т.е. в момент распечатки рапорта.

Если расчёты не выполнялись в процессе записи (т.е. накопление мгновенных значений (Instantaneous Value)), то в базу данных записывается только последнее значение величины. В этом случае период сбора данных и период их записи должны быть одинаковы.

Пример 1:

Если процесс записи определён как "Instantaneous Value" (т.е. без расчёта), и процесс закрытия (Closing Process) определён как усреднённое значение (Average), то усреднённое значение всех записанных мгновенных значений рассчитывается при печати рапорта.

Пример 2:

Если процесс записи определён как "Average", то данные, записанные в базу данных с интервалом записи, уже являются усреднёнными значениями. Если процесс закрытия отчёта определён также как "Average", то при его выполнении рассчитывается среднее значение всех усреднённых величин, накопленных за период закрытия.



Примечание: Одна и таже точка опроса данных может принадлежать нескольким процессам закрытия, но только один расчёт может быть приписан ей в процессе записи.





3.6.4 Функции событийных рапортов (Lot, Batch).

Если тип рапорта определён как событийный "Batch" или по состоянию "Lot", то должны быть заданы условия запуска и останова процесса записи.

Для panopta типа Batch задаются событийные условия запуска и останова как процесса записи, так и процесса закрытия.

Для рапорта типа Lot только процесс записи может быть запущен и остановлен. При этом рапорт генерируется по факту останова записи автоматически.

Опции процесса записи:

- Polling процесс записи запускается и останавливается в процессе сканирования объекта типа DI;
- □ **Event-Driven** процесс записи запускается и останавливается приложением пользователя;
- Everyday (только для рапортов типа Batch) процесс записи непрерывный с ежедневным процессом закрытия;

Опции процесса записи типа Batch (для paпортов типа Batch):

- Polling процессы закрытия и печати отчёта выполняются по изменению состояния объекта типа DI;
- Event-Driven процессы закрытия и печати отчёта управляются приложением пользователя;

🔏 Design Block						×
General Acquisition Data	Status Judgment Closing mode	Polling Condition	Answerback (Condition Object		
Recording start/end cond	ition		Set			
Object	FCX01.P2DUTY.C	v	Setting item			
Start condition	ON		Recording st	art/end condition		
Batching start/end conditi	on FCX01.P1DUTY.C	v	Object	D_AUTOLOAD		
Start condition	DN		> sd ETAIN_F > sd S_RETA > sd P1DUTY > sd P2DUTY > sd P12DSA ↓ ↓ Start conditi ● ON	RESTORE_SW JN_SAVE_SW , , UTSTAT ion	- -	
	OK		Cancel			





В закладке "Polling Condition" выбрать "Recording" или "Batching" процесс и Control Object управляющий процессом. Условие запуска позволяет запустить процесс, если состояние условия истинно (True) и остановить его, если состояние условия ложно (False).





3.6.5 Выбор данных для рапорта.



Закладка "Acquisition Data" позволяет выбрать данные для записи и генерации рапорта. В поле "Object" выбирается Control Object, в поле "Property" его переменная, в поле "ISAM Field name" вводится имя результата, в поле "ISAM Recording digits" его формат (общее количество десятичных знаков до десятичной точки и количество знаков после), в поле "Recording mode" выбирается режим записи. После завершения ввода информации нажмите кнопку "<Add", точка записи будет включена в перечень точек для сбора данных.





3.6.6 Конфигурирование процесса закрытия рапорта.

🔏 Design Block			×
General Acquisition Data Status J	udgment Closing mode Polling	Condition Answerback Condition Object	
Clasing mode		Set Registered Object	Clos
Average	Closing mode	V FCX01.EVELCTL_A1FIC100.Pv	Inst
Total	Average 🔽	FCX01.Main1SF100.Mv	Inst
<< Add			
<< Change			
Delete >>			
	0K	Contract	

В закладке "Closing Mode" для каждой точки записи может быть задан режим закрытия рапорта.

Процедура:

- 1. Выберите "Closing Mode";
- 2. Выберите требуемые точки, маркируя их в поле "Set";
- 3. Нажмите кнопку "**<<Add**";
- 4. Повторите процедуру для других точек.





3.6.7 Установки для функции генерирования рапортов.

Утилита установки для функции генерирования рапортов вызывается путём выбора опции "**Project Setup**" в выпадающем меню "**Project**".

🖉 Project Setup	×
Save Report files in c:\yokogawa\VDS\Data\Report	
Database setting Computer name OPS01 Service name DS01 User name stardom Password	OK Cancel
Manual print/indication	

Устанавливаются следующие параметры:

- Размещение файла рапорта;
- Установки для базы данных:
 - □ **Computer Name** имя компьютера в котором размещена база данных;
 - □ Service Name имя сервиса базы данных Oracle;
 - □ User name пароль входа в базу данных Oracle.
- Способ отображения рапорта (выдача на принтер (print), выдача на монитор (indication))





3.7 Функция сообщений (Message).

Перед тем как процессное или системное сообщение выводится на графический дисплей, оно захватывается и обрабатывается сервером управления сообщениями Message Management Server. Схематически это показано на рисунке ниже:



Функция сообщений должна быть сконфигурирована как на уровне VDS, так и на уровне FCX.

Конфигурирование функции сообщений на уровне FCX:

В **Object Builder** выберите "FCX". Один из объектов в правой стороне экрана – FCX. Двойным щелчком по нему откройте окно свойств:







%LoopControl - Obi	ect Build			
File Edit Project Too	ds Help			
D 😅 🖬 🎒 🐰	Dpen y	x 🗞 🗖 🚧 🔙 🖉 🐋		
LoopControl	Name 	Type Commen S_NFI0_DI DI 2001 RAS S_RETAIN AI		
7	FCX01.	FCX01		x
	General	Intrinsic User		1
		Property name	Data	
	5	Use parameters	🗾 True	
	6	Alarm occurrence	🗾 True	
	7	Output message	🗹 True	
Mumber of sussel abia	8	Destination application		
Number of currenk obje	9	Audible alarm	Dcsalm7	-
	10	Display dialog box	I False	
	11	Message log	🗹 True	
	12	Log to text file	🗹 True	
	13	Alarm Levels	1	-
	14	Print Alarm Message	🗹 True	
	15	Source	AREA1	
	1			<u> </u>
			-	
		OK	Cancel	Apply

Регистрация сообщений в архиве Истории Сообщений:

Пока VDS не запущен, сообщения накапливаются внутри FCX в течении заранее специфицированного времени сохранения (**Reread Time**). Он не сохраняет данные предшествующие этому времени, даже если они присутствовали. В этом случае он выводит сообщение в журнал событий Windows сообщающее о том, что старые сообщения не сохранены.

🔏 I/OObject.FCX01	X
General Driver-common Information Others	
Name	Data
FCN FCJ Resource Name	192.1.1.222
FCN FCJ Message Reread Time	24
	OK Conset L Australia





Конфигурирование сообщений в VDS:

Конфигурация сообщений VDS устанавливает все параметры связанные с регистрацией и представлением алармов.

File Edit View Favorites Tools Help	Message Managem		
Process Runtime File Web Gateway Configurator Setting Setting	File Help Destinations General	onment Setting Database Text File	Printer Audible Alarm
	Message Log Number of log mess Save system me V Save acknowle Number of messages in dialog	sages: 512 ÷ essages edgement messages of user alarms o queue: 64 ÷	
	Number of queued alarms: Alarm Summary Type: C Acknowledge a	ি Status C Tag al	





3.8 Функция защиты от неправомерного доступа.

Конфигуратор функции защиты от неправомерного доступа (Security Builder) определяет уровни доступа пользователей использующих функции VDS. Пользователи, являющиеся операторами, включаются в группы операторов VDS (VDS Operator's group) и являются членами этих групп. Существуют также группы пользователей операционной системы Windows (см. раздел <u>3.2.2</u>). Существует 7 VDS Operator's group.

Основной задачей функции защиты от неправомерного доступа является: ограничить возможности по оперированию с управляющими объектами в **Data Server** из HMI (**Human Machine Interface**) клиентов.

VDS устанавливает пределы уровней доступа, базированные на системе паролей пользователей, работающих с HMI Server. Поэтому уровни доступа даже к одинаковым графическим страницам будут отличаться в зависимости от того, с каким паролем вошёл в систему другой пользователь, использующий своё имя пользователя.



В примере на рисунке выше обозначены три группы пользователей Data Server.

- Группа 1 имеет право доступа как для User A, так и для User B. Группа 2 и Группа 3 имеют право доступа только для User A или только для User B соответственно.
- Когда пользователь входит под именем User A, он имеет право доступа к управляющим объектам в Группе 1 и Группе 2, но не имеет в Группе 3.
- Когда пользователь входит под именем User A, он имеет право доступа к управляющим объектам в Группе 1 и Группе 3, но не имеет в Группе 2.





Оперирование из HMI клиента в **Data Server** ограничено сессиями. Сессии создаются для каждого браузера, и пользователь приписан к каждой сессии. Такая авторизация доступа, данная пользователю, используется для доступа к **Data Server**.

Конфигурирование защиты доступно через выбор опции "Security Builder" в выпадающем меню "Tools" Object Builder.

LoopControl - Security Builder		×
General	User Group	Security Log
Enable Security function		
Timeout Start with RunAs dialog control : Current user :		30 min 30 min

Установки защит определяются следующими категориями:

- General закладка для установок общего характера для всех пользователей:
 - "Security function /Enable Security function" разрешает функционирование системы защиты от неправомерного доступа;
 - "Timeout/Start with RunAs dialog control:" устанавливает время ожидания ввода пароля;
 - "Timeout/Current user:" устанавливает время ожидания для изменения текущего пользователя.





g LoopControl - Security ile Help	Builder	_ 🗆 ×
General	User Group	Security Log
User group :	DS Operator1	-
Data Server group acces	s control	
MainGroup	Level 3	▼
FCX01	Level 3	
Other access control Hitorical Data Acquisition Message Management	Level 2 Level 2	
Eurotion privilege		
System Programs		
I Tuning Panel		
Mode Switch		
🗹 Security Log		

- User Group закладка для конфигурирования индивидуальной защиты от неправомерного доступа:
 - Data Server group access control устанавливает уровни доступа для каждого FCX и других контроллеров. Существуют 3 уровня, которые имеют следующие значения:
- 1. Level 1 доступ только для чтения;
- 2. Level 2 доступ по записи и чтению за исключением возможности изменения уставок алармов;
- 3. Level 3 полный доступ как по чтению, так и по записи.
 - Other access Control устанавливает уровни доступа для других функций VDS:
- 1. Historical Data Acquisition уровень доступа (2 уровня);
- 2. Message Management уровень доступа (2 уровня).
 - **Function Privilege** устанавливает права доступа к функциям:
- 1. System Programs доступ к системным программам;
- 2. Tuning Panel доступ к настроечной панели;
- 3. Mode Switch доступ к переключению режимов;
- 4. Security Log доступ к системе защиты от неправомерного доступа.





General	User Group	Security Log
Data Server group access cont	rol	
MainGroup	Access	🔲 Write
FCX01	🔲 Access	🔲 Write
•		F
Function privilege		Read •
System Programs	Access	🔲 Control 🔺
Tuning Panel	Access	Control
Mode Switch	Access	Control
- Security related operation ———		

• Security Log – закладка для конфигурирования доступа по чтению и по записи к регистрационным файлам каждой из вышеупомянутых категорий.





3.9 Клиент серверные функции НМІ.

3.9.1 Конфигурирование HMI Server.

HMI сервер (HMI Server) читает данные из Data Server и делает их доступными HMI клиентам (HMI Client). Если HMI Server находится в той же PC что и Data Server, то конфигурирования не требуется. Однако, если они находятся на разных PC, то размещение Data Server необходимо специфицировать в HMI Configurator.

Конфигурирование Data Server:

HMI Server может взаимодействовать со множеством серверов данных. Связь с этими серверами специфицируется в закладке "Data Server Configuration" следующим образом:

	HMI	Configurator						×
Fil	le Edil	t Tools Help						
	3 %	B C - - -	_					
	Data S	Server Configuration	нмі сі	ient	Configuration	n)		_
		Server ID	Server Ty	pe	Default		Computer Name	
	1	Local	VDS	-	1	local	host	
	2			•				
	3			-				
	4			•				
	5			•				
	6			•				

- □ Server ID идентификатор Data Server ID (имя сервиса);
- □ Server Type всегда "VDS";
- Default выбирает какой из Data Server является сервером по умолчанию для Web сервера;
- □ **Computer Name** имя PC, в котором Data Server является резидентным.

Конфигурирование HMI Client:

Закладка для конфигурирования клиентов "HMI Client Configuration" устанавливает правила доступа для клиентских компьютеров следующим образом:





HMI Configurator	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
🔲 🔏 🖻 🛍 🛃 🖶	
Data Server Configuration	HMI Client Configuration
Auto Logon Clients	
Default User Name	
Default User Password	
Clients Only For Monitoring	
Auto Logoff Timer	0 Minutes
Auto Logoff Clients	
Auto Logoff User Names	

- Auto Logon Clients специфицирует имена PC (или IP адреса), которые не требуют входа пользователя. Могут быть вписаны несколько имён, разделённых запятыми. Можно использовать групповой символ "*". Если ввести в поле только "*", то все НМІ клиенты, подключённые к серверу, не будут требовать входа в систему (не рекомендуется). Если это поле введено, то поля "Default User Name" и "Default User Password" также должны быть введены;
- Clients Only for Monitoring специфицирует имена PC (или IP адреса), которые имеют права доступа к серверу данных только по чтению, независимо от того, кто входит в систему. Если введен символ '*', все клиенты будут иметь доступ только по чтению;
- Auto Logoff Clients/User Names специфицирует имена PC (или IP адреса) или имена пользователей, которые будут выходить из системы автоматически по истечению периода времени, указанного в опции "Auto Logoff Timer". Если введен символ '*', все клиенты будут выходить из системы автоматически по истечению этого периода.





3.9.2 Функция операторского окна (Operator Display).

Операторские окна показываются как Web страницы Internet Explorer в Web клиенте.

Существуют следующие типы окон:

- □ Logon/Logoff Windows для защиты пользователя;
- □ Graphics Windows графические окна;
- Objects Windows отображают объекты управления в виде лицевых панелей.

Когда запускается Web клиент, используются следующие адреса для подключения к HMI Server:

http://localhost/Stardom/Hmi/Run/HmiSet/index.html

Где: "localhost" – имя (или IP адрес) Web сервера. Если клиент запущен на том же PC что и сервер, то используйте слово "localhost".

🚈 VDS HMI Top Page - Microsoft Internet Explorer	
File Edit View Favorites Tools Help	
] 🗲 Back 👻 🔿 👻 😰 🚰 🛛 🧟 Search 🛛 😹 Favorit	es 🎯 History 🛃 🛛 🎒 🕅 🔹
Address 🖉 http://localhost/Stardom/Hmi/Run/HmiSet/index.	html
X Index	Esident Resident
Logon Logoff * Graphics * Objects * Filter Resident (Erase) [Graphic Page]	

Для того, чтобы окна стали доступны, пользователь должен предварительно войти в сервер. Это выполняется щелчком по ссылке "<u>Logon</u>", при этом появляется окно ввода имени пользователя и пароля:





🙆 Logon - Micr	osoft Internet Explorer	_ _ X
	VDS Logon	
	Please type your User ID and Password.	
User ID:		
Password:		
	Logon	

По умолчанию поля пусты.

При желании пользователь может прятать или показывать внутри Web страницы дополнительные фреймы:

- Index фрейм с левой стороны с перечнем графических окон и объектов;
- Resident фрейм размещённый по центру для отображения содержимого графического окна;
- Object View фрейм с правой стороны для отображения лицевых панелей.

Address 🛃 ht	tp://localhost/Stardom/Hmi/Run/HmiSet/index.html	···/ ⊢⊡ ເ⊒ tu ▼ ⊘Go ∐Links »
🗖 🗙 Index	Resident	🗖 🗙 ObjectView 主
Logon Logoff *		
Graphics * Objects * Filter Paridomt	FILOO	FCX01. Main1FLOWSIM
[Graphic Index]	·····	·*** ****

Эти фреймы могут быть закрыты нажатием кнопки "×".

Отображение графических окон:

Для отображения графического окна щёлкните по ссылке "<u>Graphics</u>" для вывода перечня. Перечень графических окон отображается во фрейме расположенном ниже. При отображении графических окон используются следующие опции:

□ Щелчёк по имени графического окна вызывает появление полноразмерного показания графического окна во фрейме **Resident**.





- □ Щелчёк по символу <u>*</u> слева от имени графического окна вызывает появление полноразмерного показания графического окна в новом окне.
- Щелчёк по ссылке "<u>Half</u>" вызывает появление показания графического окна половинного размера во фрейме **Resident**.
- □ Щелчёк по символу '<u>*</u>' слева от ссылки "<u>Half</u>" вызывает появление показания графического окна половинного размера в новом окне.

[Graphic Index]	
* Boiler (* Half) * BoilerSim (* Half) * BoilerTrend (* Half) * Demo001 (* Half) * MESSAGE (* Half) * MLD_PVI (* Half)	

Отображение объектов:

Для отображения объекта щёлкните по ссылке "<u>Objects</u>" для вывода перечня. Перечень объектов отображается во фрейме расположенном ниже. При отображении объектов используются следующие опции:

	_
[Object Index] server-id and Filter	-
All Local	
Submit	
[server-id]*	
[Filter] Nothing * FCX01.COM_OUTPRC_FB1RV (* Half) * FCX01.COM_OUTPRC_FB1RV (* Half)	
* FCX01.ETAIN RESTORE SW (* Hair) * FCX01.EVELCTL_A1FIC100 (* Hair) * FCX01.EVELCTL_A1LIC100 (* Hair)	
* FCX01.FCX01 (* Half) * FCX01.GS_NFIO_AUTOLOAD (* Half)	
* FCX01.GS_NFI0_DISCONNF (* Half) * FCX01.IN_SAVE_PROGRESS (* Half) * FCX01.Main CV100 (* Half)	
* FCX01.Main1CV100 (* Half) * FCX01.Main1CV100A (* Half) * FCX01.Main1CV100B (* Half)	
* ECV01 Main 1ET OWEIM /* U.A	<u> </u>

 Щелчёк по имени объекта вызывает появление лицевой панели для этого Control Object во фрейме Object View.





- Щелчёк по символу <u>*</u> слева от имени объекта вызывает появление полноразмерного показания лицевой панели для этого Control Object в новом окне.
- □ Щелчёк по ссылке "<u>Half</u>" вызывает появление лицевой панели половинного размера для этого Control Object во фрейме **Object View**.
- Щелчёк по символу <u>*</u> слева от ссылки <u>Half</u> вызывает появление лицевой панели половинного размера для этого Control Object в новом окне.

Для облегчения поиска объекта используйте контекстный поиск по имени тега. Это необходимо, когда количество объектов в одном перечне слишком велико.