



ЧАСТЬ 5



ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР Упражнения











СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
5.1 Введение.	4
5.2 Запуск графического редактора (Graphic Designer).	5
5.3 Создание мнемосхемы (Graphics).	7
5.4 Размещение лицевой панели функционального блока (Faceplate).	10
5.5 Установка свойств примитивов (Primitives).	14
5.6 Сохранение файла.	23
5.7 Компоновка в исполняемый модуль (Runtime Set).	24
5.8 Отображение графического окна (Graphic Window)	25





5.1 Введение.

В этом части мы будем создавать графическую мнемосхему в виде Web страницы для HMI клиента с использованием графического редактора (**Graphic Designer**).





5.2 Запуск графического редактора (Graphic Designer).

- 1. Щёлкните дважды по иконке "Development Builder" в System Launcher;
- 2. Щёлкните дважды по иконке "HMI Development Tool" в Development Builder;
- 3. Щёлкните дважды по иконке "HMI Graphic Designer" в HMI Development Tool:

🔁 HMI Development Tool						
File Edit View Favorites To	ols Help					-
$] \leftarrow Back \rightarrow \rightarrow E$ \bigcirc Search	🔁 Folders 🔇	3History 🖣	Y P Y	v)		
Address 🗀 HMI Development Tool					·	• @60
HMI Development Tool	HMI Deploym	MI Graphic Designer	HMI Graphic Link Parts	HMI Graphic Link Parts		
Select an item to view its description. See also: <u>My Documents</u> My Network Places	_	~[Двойной щелчок			
My Computer 4 object(s)				6.97 KB	🖳 My Computer	

Открывается окно Graphic Designer:





Панель команд управления] [- Инструменталы	ная панель	
Graphic Designer - [Untitled1 - [50%]]				
File Edit View Insert Format Tools Drav	w Window Help	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	
		<u>n 🔤 🖌 (++) 🔽</u>	s 🗸 🖬 🗹	
	<u>400 </u> 500 <u> </u> 60	00 Process Data -	Arrow 900	
-				
Draw process data - arrow.			F/B	X:0580 Y:- //





5.3 Создание мнемосхемы (Graphics).

Теперь мы будем создавать мнемосхему:

Следующий рисунок изображает окно с выполненной мнемосхемой. Приступим к операциям по её созданию.



1. Выберите иконку прямоугольника (Rectangle) в инструментальной панели **Graphic Designer**. Когда форма указателя мыши изменится на символ креста (+), щёлкните по месту в рабочем поле **Graphic Designer**, где необходимо разместить вершину прямоугольника. Затем двигайте указатель по диагонали, тем самым задавая его размеры. Завершите задание размеров, щёлкнув в точке противоположной вершины прямоугольника. Когда закончили рисовать, вернитесь в исходный режим, щёлкнув по иконке выбора режима (Select Mode) в инструментальной панели **Graphic Designer**, символ указателя мыши изменится на исходный (обычно наклонная стрелка). Если вы хотите переместить нарисованный прямоугольник, щёлкните по нему и перетащите его в другое место не отпуская кнопку мыши;







- 2. Аналогично описанной выше процедуре, выберите иконку круга (Circle) в инструментальной панели **Graphic Designer**, и разместите её правее прямоугольника;
- 3. Для размещения под символами прямоугольника и круга примитивов, отображающих значения величин параметров, выберите иконку процессной переменной (Process Data – Character) и щёлкните по их местам размещения. В отличие от графических объектов, изменение размеров примитивов невозможно до тех пор пока не будет завершён процесс форматирования размещаемого текста. Для того чтобы изменить размеры после форматирования выберите иконку (Select Mode) и щёлкните по размещённому тексту, при этом появляются маркеры для изменения размеров. При наведении указателя на один из маркеров, он изменяет форму на стрелку и вы можете изменять размеры перетаскивая маркер на другое место:



4. Следующий рисунок показывает окно **Graphic Designer** с размещенными в нём прямоугольником, кругом и процессными переменными. Справа от них оставьте место для размещения лицевой панели.











5.4 Размещение лицевой панели функционального блока (Faceplate).

В этом разделе мы разместим лицевую панель функционального блока. Лицевая панель поддерживается библиотекой графических объектов HMI (Link Parts).

1. Выберите опцию "Linked Part..." выпадающего меню "Insert" панели команд управления. Открывается окно библиотеки графических объектов "Linked-Part List Window":

	💱 Linked-Part List Window	
	File Edit View	
	📑 🗅 🎒 🖪 🗙 👗 🖻 🖻 🥕 🖉 🛅 🗐	
	All Folders Contents of FacePlate	
Щелчок	E-LinkParts Sample	A V V
	Ready	11.

- 2. В иерархической структуре библиотеки размещённой во фрейме "All Folders" щёлкните по знаку плюс (+) слева от "LinkParts". Входящие в LinkParts папки разворачиваются в иерархическую структуру;
- 3. Щёлкните по знаку плюс (+) слева от "**FacePlate**". Входящие в FacePlate папки разворачиваются в иерархическую структуру;
- 4. Выберите "**PAS_POU**" в иерархической структуре. Перечень всех лицевых панелей, входящих в PAS_POU, выводится во фрейме "**Contents of PAS_POU**", расположенном правее:







5. Во фрейме "Contents of PAS_POU" выберите лицевую панель "PAS_PID". Во фрейме сверху справа показывается укрупнённый вид этой панели:



6. Щёлкните по укрупнённому виду панели и перетащите её в окно **Graphic Designer** на место справа от ранее размещённых фигур:







- 7. Выберите опцию "Exit Parts Window" выпадающего меню "File" панели команд управления Linked-Part List Window. Диалоговое окно Linked-Part List Window закрывается;
- Если вы щёлкните по изображению лицевой панели, появляются маркеры для изменения размеров. При наведении указателя на один из маркеров, он изменяет форму на стрелку и вы можете изменять размеры перетаскивая маркер на другое место.







Таким образом лицева панель успешно размещена в поле мнемосхемы.





5.5 Установка свойств примитивов (Primitives).

В этом разделе мы свяжем размещённые на чертеже примитивы с данными из сервера данных.

На следующих страницах мы покажем, как выполнить установки для отображения значений процессных величин FIC001.Mv и FIC001.Pv в символьных примитивах, размещённых под прямоугольником и кругом соответственно, а также, как установить свойства прямоугольника и окружности для динамического изменения их цветов в зависимости от значений процессных величин.

Свойства каждого графического объекта варьируются в зависимости от его типа. Место размещения, размер, цвет, наполнение могут изменяться динамически в зависимости от конфигурации графического объекта.

Перед тем как продолжить процедуры по установке свойств примитивов запустите **Object Builder** в любом из режимов, либо конструирования, либо отладочном.

Установка свойств прямоугольника (Rectangle):

Сконфигурируем прямоугольник так, чтобы он изменял свой цвет, а также мигал, в зависимости от текущего значения величины FIC001.Mv.

Список условий, по которым реализуется поведение прямоугольника	, приведён в
таблице:	

УСЛОВИЕ	ЦВЕТ	МИГАНИЕ	ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ
1	Aqua	None	<pre>@Data("FCX01.FIC001.Mv")<=33.0</pre>
2	Yellow	None	<pre>@Data("FCX01.FIC001.Mv")>33.0 && @Data("FCX01.FIC001.Mv")<=67.0</pre>
3	Red	Set	<pre>@Data("FCX01.FIC001.Mv")>67.0</pre>

Эти условия определяют, что прямоугольник будет отображаться:

- Голубым цветом (Aqua) при значениях величины FIC001.Mv не более 33.0;
- Жёлтым цветом (Yellow) при значениях величины FIC001.Mv превышающей 33.0, но не более 67.0;
- □ Красным цветом (Red) при значениях величины FIC001.Mv превышающей 67.0. Кроме того при этом он должен будет ещё и мигать.

Приступим к конфигурированию:

1. Выберите прямоугольник и щелчком правой кнопкой мыши откройте контекстное меню. Выберите в нём опцию "**Properties**", открывается диалоговое окно конфигурирования свойств прямоугольника "**Rectangle**":





Rectangle		×
General	Line	Fill
Graphic Modity	Modify Coordinates	Data Bind
Change Always Ex	ecute	
C Modify Condition		
Condition 0 🛒	Add Change D	elete <u>i</u> nsert
Color No Color Chan	ge 💌	
Blink No	•	
	_	
Conditional		
🔲 Continue the Condit	ional <u>F</u> ormula Parsing	
N Color Blink	Co Condition	
	OK Clos	e <u>A</u> pply

- 2. Выберите закладку "Graphic Modify".
- 3. Выберите опцию "Normal Color Change" в комбинированном окне "Color" поля "Modify Condition", справа от окна появляется кнопка с текущим предлагаемым цветом "Change";

Modify Condition
Condition 0 🚔 Add Change Delete Insert Щелчок
Color Normal Color Change Change
Primitive Invisible

4. Если он голубой (Aqua) дальнейшие действия по п. 5 можно пропустить. Если он не голубой (Aqua), нажмите её. Открывается диалоговое окно выбора цвета "**Color**":





	Color	? ×	
	Basic colors:		
			цвет
	Custom colors:		
(2) Нажмите	⋎⋶⋑⋑⋑⋶⋵		
	Define Custom Colors >	»>	
	OK Cancel		

- 5. Выберите голубой цвет (Aqua) и нажмите кнопку "OK";
- 6. Не закрывая окна конфигурирования свойств прямоугольника "Rectangle" выберите опцию "Datasource" выпадающего меню "Tools" панели команд управления Graphic Designer, открывается диалоговое окно "Datasource Dialog":

🔮 Datasource Dialog					
Data Type: Native 🗾 🗖	A <u>r</u> ray	<u>F</u> ilter:	×	 <u>A</u> ccess:	All Items
DataSource	Property				
Option	,				Close

7. С левой стороны окна размещена иерархическая структура "DataSource". Дважды щёлкните по "OPC1(localhost)", входящей в иерархическую структуру, откройте папку "FCX01", а затем откройте папку "FIC001". С правой стороны, в окне "Property", будет открыт список свойств объекта FIC001:





	Datasource Dialog Data Type:	Native 💌	🗖 Agray 🛛 Eilter :	*	Access:	All Items
Rectangle General Graphic Modify Mod Change Always Execute Modify Condition Condition Add	OPC1 (local MainGro DataSer DataSer OFC1 (local DataSer OS_N OS_N OS_F OS_F	host) up ver IFIO_DISCONN 1 RETAIN_RST_ RETAIN_RST_ RETAIN_SV_ ALD01 VIII VIII	Property ModeBit(5) ModeBit(6) ModeBit(7) ModeBit(8) ModeBit(9) ModeStr ModeStr Mv_Dp Mv_Sh Mv_Sh Mv_Status Mv_StatusBit(1)			4
<u>Blink</u> No	Opti	on 			Clo	se
Conditional Conditional For	mula Parsing					
OK	Close					

8. Выберите из перечня свойство "**Mv**" и перетащите его в поле "**Conditional**" открытой ранее закладки "**Graphic Modify**" окна конфигурирования свойств прямоугольника "**Rectangle**". В поле "**Conditional**" появится имя свойства MV:

@Data("FCX01.FIC001.Mv")

- Примечание: Для облегчения поиска необходимого свойства в перечне свойств можно щёлкнуть по панели "Property", при этом все свойства перечня будут упорядочены в алфавитном порядке.
- 9. Для задания условия допишите имя свойства последовательностью символов "<=33.0" дополняя её до выражения для условия 1:

@Data("FCX01.FIC001.Mv")<=33.0</pre>

10. Нажмите кнопку "Add". Условие 1 и соответствующее ему действие сконфигурированы и появляются таблице условий в нижнем поле закладки:





Conditional @Data("FCX01.Main1PAS_MLD_1.Mv")<=33.0								
	ontinue the	e Conditiona	l Formul	a Parsing				
N	Color	Blink	Co	Condition				
1	No C	No	No	@Data("FCX01.Main1PAS				
<u> </u>								

Добавим следующие два условия в таблицу условий:

- 11. Щёлкните по кнопке "**Change**" и измените цвет на жёлтый, аналогично как мы это делали в п.п. 4, 5;
- 12. Выберите из перечня свойство "**MV**" и перетащите его в поле "**Conditional**" открытой ранее закладки "**Graphic Modify**" окна конфигурирования свойств прямоугольника "**Rectangle**". Для задания условия допишите имя свойства последовательностью символов ">33.0&&" и "<=67.0", как показано ниже:

```
@Data("FCX01.FIC001.Mv")>33.0&&
@Data("FCX01.FIC001.Mv") <=67.0</pre>
```

- 13. Нажмите кнопку "Add". Условие 2 и соответствующее ему действие сконфигурированы и появляются таблице условий в нижнем поле закладки. Примечание: Символы "&&" обозначают функцию логического И (AND).
- 14. Щёлкните по кнопке "Change" и измените цвет на красный;
- 15. Выберите опцию "Yes" в комбинированном окне "Blink" поля "Modify Condition":



16. Аналогично как мы это делали в п.п. 8, 9, 10 введите в поле "Conditional" следующее выражение для условия 3 и нажмите кнопку "Add":

@Data("FCX01.FIC001.Mv")>67.0

17. На этом ввод всех трёх условий завершён. Применим их, нажав на кнопку "Apply" окна конфигурирования свойств прямоугольника "Rectangle", а затем закроем его кнопкой "OK".

На этом установка свойств прямоугольника завершена.

Источник данных (Data Source):

Имя источника данных устанавливается для идентификации данных в сервере данных (DAServer). Имена данных формируются следующим образом:

"FCX01.FIC001.Mv"





Где:	FCX01	- имя группы объектов (Object Group Name);
	FIC001	- имя объекта (Object Name);
	Mv	- свойство объекта (Property).

Обычно после "Mv" добавляется ещё строка символов "@ServerID", однако, эта строка предполагается, но не вводится явно, так как HMI Configurator вносит её по умолчанию (см. "HMI Configurator").

Последовательность символов "@Data(...)" предназначена для реализации функции извлечения цифровых значений или символьных строк специфицированных источниками данных.

Установка свойств круга (Circle):

Сконфигурируем круг так, чтобы он изменял свой цвет, а также мигал, в зависимости от текущего значения величины FIC001.Pv

Список условий, по которым реализуется поведение круга, приведён в таблице:

УСЛОВИЕ	ЦВЕТ	МИГАНИЕ	ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ
1	Green	None	<pre>@Data("FCX01.FIC001.Pv")<50.0</pre>
2	Pink	Set	<pre>@Data("FCX01.FIC001.Pv")>=50.0</pre>

Эти условия определяют, что прямоугольник будет отображаться:

- Зелёным цветом (Green) при значениях величины FIC001.Pv меньше 50.0;
- Розовым цветом (Pink) при значениях величины FIC001.Pv не меньше 50.0 Кроме того при этом он должен будет ещё и мигать.

Конфигурирование свойств круга производится аналогично конфигурированию свойств прямоугольника. Когда установка свойств круга завершается, его конфигурационное окно выглядит следующим образом:



Yokogawa <	
------------	--

rcle		2		
General Graphic Modify	Line Modify Coordinates	Fill Data Bind		
Change Always Execute				
- Modify Condition				
Condition 1 🗧 Add Change Delete Insert				
Color Normal Color C	hange 🔻 Cha	ange		
Prir	mitive Invisible			
Blink No				
Conditional @Data("F0	×01.Main1PAS_PVI_1.Pv')<50.0		
Continue the Conditional Formula Parsing				
N Color Blink	Co Condition			
1 R:0,G No 2 R:255 Yes	No @Data("FCXC No @Data("FCXC	11.Main1PAS 11.Main1PAS		
I				

Применим их, нажав на кнопку "**Apply**" окна конфигурирования свойств круга "**Circle**", а затем закроем его кнопкой "**OK**".

На этом установка свойств круга завершена.

Закройте окно "Datasource Dialog" щёлкнув по кнопке "Close".

Установка свойств текстовых примитивов:

Сконфигурируем текстовых процессных примитивов (RRR.RR) так что бы они отображали значения величин FIC001.Mv и FIC001.Pv в цифровом виде:

- Выберите изображение примитива под прямоугольником и щелчком правой кнопкой мыши откройте контекстое меню. Выберите в нём опцию "Properties", открывается диалоговое окно конфигурирования свойств текстового примитива "Process Data - Character";
- Откройте закладку "Process Data Character" и установите количество десятичных знаков целой части равным 3 в комбинированном окне "Number of Digital Integer" и количество десятичных знаков дробной части равным 2 в комбинированном окне "Number of Digits After the Decimal Point" поля "Displey Format";
- 3. Аналогично как мы делали это для прямоугольника, используя диалоговое окно "Datasource Dialog", введите в поле "Display Data" следующее имя свойства:

@Data("FCX01.FIC001.Mv")





Текущее значение величины FIC001. Му будет отображаться в строке символов в формате "RRR.RR";

rocess Data - Characto	er		2	
General	Text	Graphic	c Modify	
Modify Coordinates	Process Data -	Character	Data Bind	
- Display Format				
Type Nur	merical Value	•		
Number of Digits for Int	eger	3 ÷		
Number of Digits After t	- he Decimal Point	2 🕂		
Specify Position				
Leading Zero				
🗖 Display Engineering	Display Engineering Uni			
Display Data [@Data["	FCXU1.Main1PAS_	MLD_1.MV"J		
Sample				
RF	R.RR			

- 4. На этом ввод установок для этого примитива завершён. Применим их, нажав на кнопку "Apply" окна конфигурирования свойств примитива "Process Data - Character", а затем закроем его кнопкой "OK". Текст на мнемосхеме изменяется в соответствии с установленными свойствами;
- 5. Аналогично сконфигурируем текстовый процессный примитив размещённый под кругом, при этом привяжем его к переменной FIC001.Pv, а имя свойства:

@Data"FCX01.FIC001.Pv"

Текущее значение величины FIC001.Pv будет отображаться в строке символов в формате "RRR.RR".

Установка свойств лицевой панели:

Сконфигурируем свойства лицевой панели и свяжем её с PV индикаторного блока FCX01.FIC001.

- 1. Щёлкните по лицевой панели и после щелчка правой кнопкой выберите опцию "**Properties**" контекстного меню. Открывается диалоговое окно свойств "Linked Part: PAS_PID";
- 2. Выберите закладку "Datasource";
- 3. Откройте диалоговое окно "Datasource Dialog". Разверните до "FIC001" путь в иерархической структуре в левой части диалогового "Datasource Dialog". Перетащите "FIC001" в поле "Datasource" закладки "Datasource" диалогового окна "Linked Part::PAS PID":





	C Datasource Dia	log	
	Data Type:	Native -	Agray F
		,	
		collect)	Duanant
		Group	Onhi
		Server	Pv_Unit
	FCX0	1	Raw_Unit
	📄 📄 🔂	S_NFIO_DISCON	Mode Mode B#(1)
		XUI 2 DETAIN DOT	ModeBit(1)
		S RETAIN RST	ModeBit(3)
	📃 📃 🛱 🖬	S_RETAIN_SV_PI	ModeBit(4)
	📃 👘 🗖 G	S_RETAIN_SV_S	ModeBit(5) ModeBit(6)
		ainMLD01	ModeBit(7)
LINKED PARCPAS_PV1		ainPVIUT	ModeBit(8)
General Graphic Modify Datasource Data Bind			ModeBit(9)
Generic Name			
	<u>_</u>	<u>ption</u>	
SUITON STANGASTIN	Number of datasource	:318	
Datasource			
OK Close			

- 4. Нажмите кнопку "Apply" диалогового окна "Linked Part::PAS_PID", а затем кнопку "OK". Окно закрывается;
- 5. Нажмите кнопку "Close" диалогового окна "Datasource Dialog". Окно закрывается.





5.6 Сохранение файла.

После установки свойств сохраним графический файл в рабочей папке:

1. Выберите опцию "Save As..." выпадающего меню "File" панели команд управления Graphic Designer. Открывается стандартное диалоговое окно сохранения файла "Save As":

Save As		<u>?</u> ×
Save in: 🔁	Graphic 🔽 🖛 🗈 📸 🎟 🕇	
Default		
¦Q #default		
File name:	MLD_PVI Save	
Course and been		
Save as type:	Graphic File(*.sgr)	<u>ال</u>

2. Путь к рабочей папке хранения графических приложений следующий:

C:\Program Files\YOKOGAWA\VDS\Work\HMI\HmiSet\Graphic

3. Введите имя файла "**PID**" и нажмите кнопку "**Save**". Открывается окно подтверждения действия.



4. После подтверждения действия выберите опцию "Exit Graphic Designer" выпадающего меню "File". Окно Graphic Designer закрывается.





5.7 Компоновка в исполняемый модуль (Runtime Set).

После сохранения файла мы должны скомпоновать исполняемый модуль из рабочего. Более подробно о средствах компоновки см. раздел **3.4.8 HMI Deployment Tool**.

- 1. Активируйте HMI Deployment Tool. Задайте в качестве исполняемого модуля (Runtime Set) "HmiSet";
- 2. Выберите опцию "New files only" для "Overwrite" и "Graphic" для "File Types";
- 3. Нажмите кнопку "**Execute**". Выводится сообщение "Set up ends at...", нажмите кнопку "**OK**". Файл PID.sgr преобразуется в исполняемый модуль;
- 4. Нажмите кнопку "Exit". HMI Deployment Tool закрывается.





5.8 Отображение графического окна (Graphic Window).

Для того чтобы открыть файл PID.sgr созданный в **Graphic Designer** в виде графического окна HMI клиента, выполните следующее:

1. Запустите Microsoft Internet Explorer и специфицируйте адрес главной страницы как:

URL: http://localhost/Stardom/Hmi/Run/HmiSet/index.html

- 2. Нажмите кнопку входа в левом верхнем углу главной страницы;
- 3. Щёлкните по символу "*" строки "* Graphic" в левом верхнем углу главной страницы. Открывается перечень графических окон:

🖉 Graphic Index - Microsoft Internet Explorer 🛛 📃 其
File Edit View Favorites Tools Help
🖛 Back 🔻 🔿 🖌 🙆 🚮 🛛 🐼 Search 🕋 Favorites 🛛 🖓 History 🛛 🛃 🕶 🎒
Address 🛃 t/Stardom/Hmi/Sys/Server/HmiSet/iServlet?type=gindex 💌 🔗 Go 🗍 Links »
[Graphic Index]
* <u>MLD_PVI (* Half)</u> * <u>Untitled1 (* Half)</u>
Шёлчок

4. PID отображается в меню перечня. Щёлкните по символу "*" в строке символов "(* Half)" справа от PID. Графическое окно "PID" открывается в отдельном окне Microsoft Internet Explorer:







5. Когда графическое окно откроется щёлкните по строке "* Objects" в левом верхнем углу главной страницы и затем по "* FCX01.FIC001 (* Half)". Откроется лицевая панель.

Примечание: Когда вы щёлкаете по символу "*", лицевая панель появляется в отдельном окне, когда вы щёлкаете по "(* Half)", лицевая панель появляется в уменьшенном масштабе.







6. Для отображения установленного окна и проверки изменения величин управляющего воздействия MV и регулируемой величины PV нажмите на кнопку

Изменения управляющего воздействия MV отслеживается изменением регулируемой величины PV в соответствии с управляющим приложением исполняемым в FCN/FCJ. Кроме того, цвета и режимы мигания прямоугольника и круга также изменяются в соответствии с заданными в **Graphic Designer** условиями.

7. Если вы закончили проверку, If you finished checking, be sure to log off and then quit Object View (уточнить).

На этом работа с Graphic Designer заканчивается.