СЕ114909 Ред. G

Серия Nexto

Описание изделия

Серия Nexto представляет собой мощную и полную серию программируемых логических контроллеров (ПЛК) с эксклюзивными и инновационными характеристиками. Благодаря своей гибкости, продуманной конструкции, расширенным возможностям диагностики и модульной архитектуре, Nexto подходит для систем управления от средних до высокотехнологичных крупных приложений. Наконец, компактные размеры, высокая плотность точек на модуль и превосходные характеристики позволяют использовать серию Nexto в небольших системах автоматизации с высокими требованиями к производительности, таких как производственные приложения и промышленные машины.

Серия имеет широкий выбор центральных процессоров (ЦП), модулей ввода/вывода и коммуникационных модулей с характеристиками, соответствующими требованиям различных приложений. Доступные опции включают в себя стандартные системы автоматизации, приложения высокой готовности, где резервирование является основным требованием, распределенные приложения и системы функциональной безопасности.

Модули NX5100 и NX5101 представляют собой устройства типа головки ведомого устройства для сетей MODBUS TCP, позволяющие пользователю использовать все модули ввода/вывода серии Nexto. В довершение ко всему, серия Nexto обладает рядом инновационных функций для выполнения диагностики и технического обслуживания, такими как электронный тег на дисплее, система простого подключения (Easy Plug System) и диагностика одним касанием (One Touch Diag).



Ее основные характеристики выглядят следующим образом:

- Протокол MODBUS TCP для передачи данных ввода/вывода.
- Интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с с функцией автоматического определения типа кабеля
- Встроенный источник питания
- Встроенные цифровые входы и выходы (только в NX5101)
- IP-адрес, конфигурируемый через ЖК-дисплей или веб-страницу
- Возможность использования до 22 модулей ввода/вывода в одной стойке (только в NX5100)
- Поддержка модулей ввода/вывода серии Nexto (NX)
- Поддержка модулей ввода/вывода серии Nexto Jet (NJ)
- Поддержка модулей ввода/вывода «горячей» замены (только в NX5100)
- Встроенная веб-страница для диагностики, настройки IP-адреса и обновления прошивки (микропрограммы)
- Диагностика и состояния локальной работы с помощью светодиодов (только в NX5100)
- Диагностика и состояния локальной работы с помощью дисплея
- Диагностика и состояния удаленной работы через веб-страницу и протокол MODBUS TCP
- Диагностика одним касанием (One Touch Diag)
- Отсутствие движущихся деталей (вентиляторов, активных охладителей и т.д.)



Информация для оформления заказа

Элементы, входящие в комплект

Упаковка изделия NX5100 содержит следующие элементы:

- Модуль NX5100
- 6-контактный разъем с зажимом для проводов

Упаковка изделия NX5101 содержит следующие элементы:

- Модуль NX5101
- 12-контактный разъем с зажимом для проводов
- 18-контактный разъем с зажимом для проводов

Код изделия

Для приобретения изделия следует использовать следующий код:

| Код | Обозначение | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NX5100 | Головка MODBUS TCP | |
| NX5101 | Головка MODBUS TCP без «горячей» замены, с 14 цифровыми входами и 10 цифровыми выходами | |

Таблица 1: Код изделия

Родственные изделия

При необходимости следующие изделия должны приобретаться отдельно:

| Код | Обозначение |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| NX9000 | 8-слотовая стойка объединительной платы |
| NX9001 | 12-слотовая стойка объединительной платы |
| NX9002 | 16-слотовая стойка объединительной платы |
| NX9003 | 24-слотовая стойка объединительной платы |
| NX9010 | 8-слотовая стойка объединительной платы (без «горячей» замены) |
| NX9020 | 2-слотовое основание для сборки платы |
| NX9404 | 6-контактный разъем с зажимом для проводов |
| NX9405 | 12-контактный разъем с зажимом для проводов |
| NX9406 | 18-контактный разъем с зажимом для проводов |
| NX9202 | 2м кабель RJ45-RJ45 |
| NX9205 | 5м кабель RJ45-RJ45 |
| NX9210 | 10м кабель RJ45-RJ45 |
| MT8500 | MasterTool IEC XE |

Таблица 2: Родственные изделия

Примечания:

Головка MODBUS TCP

Серия Nexto

NX9010: Стойка модели NX9010 не поддерживает функцию «горячей» замены модулей ввода-вывода. Она также не поддерживает модули с удвоенной шириной, как NX2020.

NX9020: Вспомогательное оборудование NX9020 совместимо только с NX5101.

MT8500: MasterTool IEC XE выпускается в четырех различных версиях: LITE, BASIC, PROFESSIONAL и ADVANCED. Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя MasterTool IEC XE – MU299609.

Инновационные функции

Серия Nexto предлагает пользователю множество инновационных решений, касающихся использования, контроля и технического обслуживания системы. Данные характеристики были разработаны с учетом новой концепции промышленной автоматизации.



One Touch Diag (диагностика одним касанием): One Touch Diag (диагностика одним касанием) представляет собой эксклюзивную функцию, которую серия Nexto привносит в ПЛК. Благодаря этой новой концепции пользователь может проверить диагностическую информацию любого

модуля, присутствующего в системе, непосредственно на графическом дисплее ЦП (центрального процессора) одним нажатием на диагностический переключатель соответствующего модуля. ОТD представляет собой мощный диагностический инструмент, который можно использовать в автономном режиме (без супервизора или программиста), что сокращает время технического обслуживания и ввода в эксплуатацию.

ETD — Электронный тег на дисплее: Еще одной эксклюзивной функцией, которую серия Nexto привносит в ПЛК, это электронный тег на дисплее. Подобный новый функционал позволяет проверить названия тегов любого входного/выходного контакта или модуля, используемого в системе, непосредственно на графическом дисплее ЦП (центрального процессора). Наряду с этой информацией пользователь также может проверить и описание. Эта функция чрезвычайно полезна во время технического обслуживания и устранения неисправностей.

DHW — Аппаратное обеспечение с удвоенной шириной: Модули серии Nexto были разработаны для экономии места в пользовательских шкафах или машинах. По этой причине модули серии Nexto поставляются в двух вариантах ширины: удвоенной ширины (требуется два слота для установки в стойку объединительной платы) и одинарной ширины (требуется только один слот для установки в стойку объединительной платы). Данная концепция позволяет использовать компактные модули входа/выхода с высокой плотностью точек входа/выхода наряду со сложными модулями, такими как ЦП (центральные процессоры), ведущие устройства (мастера) промышленной шины и модули источника питания.

Премия iF Product Design Award 2012: Серия Nexto стала победителем iF Product Design Award 2012 в группе «Промышленность + профессии, требующие высокой квалификации». Данная награда признана во всем мире как знак качества и совершенства, и считается «Оскаром» в сфере проектирования в Европе.

Характеристики изделия

Общие характеристики

| | NX5100 | NX5101 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Размещение в стойке объединительной платы | 2 последовательных положения | |
| Диагностика одним касанием (One Touch Diag (OTD)) | ✓ | \checkmark |
| Электронный тег на дисплее (ETD) | ✓ | × |
| Индикация состояния и диагностики | Графический дисплей, све внутренняя память головк | етодиоды, веб-страницы, и и протокол MODBUS TCP |
| Поддержка «горячей» замены | ✓ | × |
| Максимальное количество модулей ввода/вывода | 22 | 10 |
| Изоляция Логика к защитному заземлению 🖨 | 1750 В постоянного тока / 1 минута (1250 В переменного тока / 1 минута) | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В переменного тока / 1 минута) |
| Логика к интерфейсу локальной сети Ethernet | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В переменного тока / 1 минута) | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В переменного тока / 1 минута) |
| Интерфейс локальной сети Ethernet к защитному заземлению 🖨 | 1750 В постоянного тока / 1 минута (1250 В переменного тока / 1 минута) | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В переменного тока / 1 минута) |
| Максимальная мощность рассеяния (тока) | 4 Вт | |
| Степень защиты (IP) | IP 20 | |
| Рабочий диапазон температуры | от 0 до 60 °C | |
| Температура хранения | от -25 до 75 °С | |
| Относительная влажность эксплуатации и хранения | от 5% до 96%, без образования конденсата | |
| Конформное (однородное) покрытие | ✓ | ✓ |
| Стандарты и сертификации МЭК 61131-2 | ✓ | ✓ |
| СЕ — 2014/35/EU (LVD (низковольтное оборудование)) и | ✓ | ~ |
| 2014/30/EU (EMC (электромагнитная совместимость)) | ~ | ~ |
| RoHS(Правила ограничения содержания | ✓ | × |
| вредных веществ (RoHS)) — 2011/65/EU DNV-GL Утверждение типа — DNVGL-CG0339 (TAA000013D) | ✓ | \checkmark |

СЕ114909 Ред. G

| Сері | я Nexto | СЕ114909 Ред. | G |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| | ЕАС – CU TR 004/2011 (LVD (низковольтное оборудование)) и CU TR 020/2011 (EMC (электромагнитная совместимость)) | | |
| | Габаритные размеры модуля (Ш х В х Г) | 36,00 х 114,63 х 115,30 мм | |
| | Габаритные размеры упаковки (Ш х В х Г) | 44,00 х 122,00 х 147,00 мм | |
| | Масса | 350 г | |
| | Масса с упаковкой | 400 г | |

Таблица 3: Общие характеристики

Примечание:

Конформное (однородное) покрытие: Конформное (однородное) покрытие защищает электронные компоненты внутри изделия от влаги, пыли и других элементов, неблагоприятных для электронных схем.

NET 1

| | NX5100, NX5101 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Разъем | Экранированный разъем типа мама (с внутренней резьбой) RJ45 |
| Функция автоматического | Да |
| определения типа кабеля | |
| Максимальная длина кабеля | 100 м |
| Тип кабеля | UTP или ScTP, категория 5 |
| Скорость передачи данных в бодах | 10/100 Мбит/с |
| Физический уровень | 10/100 BASE-TX |
| Канальный уровень | LLC (управление логическими связями) |
| Сетевой уровень | IP (Протокол сетевого уровня из набора |
| | протоколов internet)) |
| Транспортный уровень | ТСР (протокол управления линией передачи |
| | данных) |
| | UDP (протокол передачи пользовательских |
| | датаграмм) |
| | Сервер MODBUS TCP |
| прикладной уровень | Сервер НТТР |
| Диагностика | Светодиоды - зеленый (скорость), желтый |
| | (связь/активность) |

Таблица 4: Характеристики NET1

Источник питания

| | NX5100 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Номинальное входное напряжение | 24 В постоянного тока |
| Максимальная выходная мощность | 15 Вт |

| Серия Nexto | СЕ114909 Ред. G |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Максимальный выходной ток | 3 A |
| Входное напряжение | От 19,2 до 30 В постоянного тока |
| Максимальный входной ток (пусковой) | 30 A |
| Максимальный входной ток | 1,4 A |
| Время прерывания максимального входного напряжения | 10 мс при 24 В постоянного тока |
| Изоляция Вход к выходу | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В переменного тока / 1 минута) |
| Вход к защитному заземлению 🖨 | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В переменного тока / 1 минута) |
| Вход к функциональному заземлению 📥 | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В переменного тока / 1 минута) |
| Калибр провода | 0,5 mm² |
| Защита от инверсии полярности | Да |
| Внутренний самовосстанавливающийся предохранитель | Да |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Да |
| Защита от перегрузки по току | Да |

Таблица 5: Характеристики источника питания (NX5100)

Примечание:

Максимальная выходная мощность: Используя модули входа/выхода NextoJet, можно расширить и получить возможность использования 20 Вт выходной мощности для NX5100. Ограничения для использования данного предельного значения см. в Примечании по применению NAP152.

| | NX5101 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное входное напряжение | 24 В постоянного тока |
| Максимальная выходная мощность | 10 Вт |
| Максимальный выходной ток | 2 A |
| Входное напряжение | От 19,2 до 30 В постоянного тока |
| Максимальный входной ток (пусковой) | 40 A |
| Максимальный входной ток | 1 A |
| Время прерывания максимального входного напряжения | 1 мс при 24 В постоянного тока |
| Изоляция Вход к выходу Вход к защитному заземлению | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В переменного тока / 1 минута) 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В переменного тока / 1 минута() |
| Калибр провода | 0,5 mm² |
| Защита от инверсии полярности | Да |
| Внутренний самовосстанавливающийся предохранитель | Нет |

NX510x

| С | ерия Nexto | СЕ114909 Ред. (| |
|---|-----------------------------------------|-----------------|--|
| | Защита от короткого замыкания на выходе | Нет | |
| | Защита от перегрузки по току | Нет | |

Table 6: Характеристики источника питания (NX5101)

Цифровые входы

| | NX5101 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип входа | Тип приемника 1 |
| Количество входов | 14 |
| Конфигурация разъема | I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12 и I13 |
| | 24 В постоянного тока |
| Входное напряжение | От 15 до 30 В постоянного тока для уровня логики 1 От 0 до 5 В постоянного тока для уровня догики 0 |
| Полное входное электрическое | 1.85 кОм для Ю - 13 |
| сопротивление | 4,95 кОм для I4 - I13 |
| Входной максимальный ток | 6,2 мА при 30 В постоянного тока |
| Индикация состояния входа | Да |
| Время обновления входа | 1 мс |
| Входной фильтр | 100 мкс – аппаратным обеспечением |
| | От 2 мс до 255 мс – программным обеспечением |
| Изоляция | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В |
| Вход к логике | переменного тока / 1 минута) |
| Вход к выходам | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В переменного тока / 1 минута) |
| Вход к локальной сети Ethernet | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В переменного тока / 1 минута) |
| Вход I0 для I3 к источнику питания | Не имеет |
| Входы I4 для I13 к источнику питания | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В переменного тока / 1 минута) |
| Вход к защитному заседанию 🖨 | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В переменного тока / 1 минута) |

Таблица 7: Характеристики цифровых входов

Примечание:

Входной фильтр: Выборка входного фильтра осуществляется в MainTask (или через функцию «обновить» (update)), поэтому рекомендуется устанавливать значения, кратные интервалу задачи.

| Транзисторный цифровой выход | |
|------------------------------|--------|
| | NX5101 |

| CE114909 | Ред. | G |
|----------|------|---|
|----------|------|---|

| Количество входов | 10 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Конфигурация разъема | Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 и Q9 |
| Максимальное значение тока | 0.5 А при 30 В постоянного тока на выход Q0 к Q3 |
| | 2 А при 30 В постоянного тока всего для Q0 к Q3 |
| | 1.5 А при 30 В постоянного тока на выход Q4 к Q9 |
| | 4 А при 30 В постоянного тока всего для Q4 к Q9 |
| Тип выхода | Исток транзистора |
| Время переключения | 200 мкс - переход от выключения к включению |
| | при напряжении 30 В постоянного тока |
| | 500 <i>мкс</i> - переход от включения к выключению |
| | при 30 В постоянного тока |
| Максимальная частота | 250 Гц |
| переключения | |
| Индикация состояния | Да, можно увидеть на стандартном экране |
| | изделия |
| Защита | Да, TVS-диод на всех транзисторных выходах. |
| Рабочее напряжение | От 19,2 до 30 В постоянного тока |
| Полное выходное электрическое | 700 мОм для Q0-Q3 |
| сопротивление | 500 мОм для Q4-Q9 |
| Изоляция | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В |
| Выход к логике | переменного тока / 1 минута) |
| Выход к входам | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В |
| | переменного тока / 1 минута) |
| Выход к локальной сети Ethernet | 2000 В постоянного тока / 1 минута (1500 В |
| | переменного тока / 1 минута) |
| Выходы Q0 для Q3 к источнику питания | Не имеет |
| Выходы Q4 для Q9 к источнику | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В |
| питания | переменного тока / 1 минута) |
| Выход к защитному заземлению | 1500 В постоянного тока / 1 минута (1000 В |
| | переменного тока / 1 минута) |

Таблица 8: Характеристики транзисторного цифрового выхода

Примечание:

Время переключения: Время, необходимое для отключения выхода, но оно зависит от нагрузки. Нагрузка с низким сопротивлением приводит к уменьшению времени переключения. Сообщенное время относится к максимальному времени, необходимому для отключения выхода, подключенного к резистивной нагрузке, составляющей 12,5 кОм, что является максимальным допустимым сопротивлением для модулей цифрового ввода в соответствии с МЭК 61131 (IEC 61131).

Светодиодные индикаторы диагностики

Головка MODBUS TCP (NX5100) серии Nexto имеет один светодиод для индикации диагностики (DG LED) и один светодиод для индикации срабатывания устройства обеспечения безопасности сети (сторожевого таймера) (WD LED). Более подробную информацию о светодиодных индикаторах диагностики можно найти в разделе «Диагностика посредством светодиодов».

СЕ114909 Ред. G

Серия Nexto

Графический дисплей

Графический дисплей головки MODBUS TCP является важным инструментом для управления технологическим процессом, поскольку через него можно распознать возможные условия ошибки, наличие компонентов или активной диагностики. Помимо этого, именно на графический дисплей выводятся все результаты диагностики, в том числе и модулей ввода/вывода, с помощью функции OTD – Диагностика одним касанием (One Touch Diag).

На изображении, приведенном ниже, описаны все доступные поля главного экрана графического дисплея, а также их значения.



Изображение 1: Графический дисплей

Условные обозначения:

- 1. ІР-адрес
- 2. Рабочее состояние (дополнительную информацию см. в разделе «Рабочие состояния»)
- 3. Индикация количества активных диагностик. Если на дисплее отображается число, отличное от 0 (нуля), то это означает наличие активной диагностики. Это можно проверить с помощью кнопки диагностики ОТD («Диагностика одним касанием») либо с помощью других способов, описанных в данном документе.

Графический дисплей может также использоваться для конфигурирования IP-адреса головки MODBUS TCP. Более подробную информацию о конфигурации IP-адреса см. в разделе «Информационное и конфигурационное меню».

Ёмкость ввода/вывода

Пропускная способность головки MODBUS TCP ограничена следующими значениями:

- Используемая модель стойки
- Потребление каждого модуля ввода/вывода

Важно помнить о том, что головка MODBUS TCP не поддерживает расширение шины.

Характеристики программного обеспечения

Серия Nexto предлагает пользователю MasterTool IEC XE — мощный инструмент, предоставляющий полный интерфейс для программирования всех модулей серии Nexto. Это означает, что для выполнения конфигурации головки MODBUS TCP нет необходимости в использовании другого программного обеспечения. Все конфигурации выполняются в том же программном обеспечении, которое используется для программирования центральных процессоров (ЦП) серии Nexto.

Конфигурация головки MODBUS TCP передается программой MasterTool посредством локальной сети Ethernet.

Совместимость с другими изделиями

В следующей таблице приведена информация о совместимости с другими изделиями серии Nexto.



Cepuя Nexto

| я Nexto | | | | CE114909 Ped |). G |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|------|
| NX5100 | | NX5101 | | Версия совместимого программного обеспечения | |
| Версия | Ревизия | Версия | Ревизия | MasterTool IEC XE | |
| 1.0.0.5 и выше | АС и выше | - | - | от 3.03 до 3.05 | |
| 1.7.17.0 и выше | АС и выше | - | - | 3.10 и выше | |
| 1.8.11.0 и выше | АС и выше | 1.7.40.0 и выше | АА и выше | 3.18 и выше | |
| 1.9.12.0 и выше | АС и выше | 1.9.12.0 и выше | АА и выше | 3.30 и выше | |

Таблица 9: Совместимость с другими изделиями

Примечание:

Примечание:

Ревизия изделия: Если микропрограмма (прошивка) обновляется в полевых условиях, ревизия изделия, указанная на этикетке, больше не будет соответствовать фактической ревизии изделия.

Монтаж

Для правильного выполнения монтажа данного изделия необходимо использовать стойку (стойку объединительной платы), и он должен быть произведен в соответствии с инструкциями по механическому и электрическому монтажу, которые приведены ниже.

Идентификация изделия

Оба изделия содержат некоторые детали, на которые необходимо обратить внимание перед монтажом и эксплуатацией. На следующих изображениях показана каждая из данных частей.

NX5100



СЕ114909 Ред. G

Изображение 2: NX5100

- 🙆 Крепежный фиксатор.
- В Диагностический переключатель.
- С Дисплей состояния и диагностики.
- 🔘 Светодиодные индикаторы диагностики и сторожевого таймера.
- (E) Разъем RJ45 для связи посредством локальной сети Ethernet.
- Pазъем для подключения к источнику питания.

NX5101



Изображение 3: NX5101

- 🙆 Крепежный фиксатор.
- В Диагностический переключатель.
- © Дисплей состояния и диагностики.
- Pазъем RJ45 для связи посредством локальной сети Ethernet.
- Разъем питания, ввода/вывода и RS-485.
- Разъем ввода/вывода.

В своей механике изделия содержат этикетку, которая идентифицирует их, и в ней представлены некоторые символы, значение которых описано ниже:

 $\underline{\mathbb{N}}$

Внимание! Перед использованием оборудования и монтажом ознакомьтесь с документацией.

Постоянный ток.

Электрический монтаж

На изображениях, приведенных ниже показана электрическая схема модулей NX5100 и NX5101, установленных в стойку серии Nexto.

Расположение разъемов на изображении носит исключительно иллюстративный характер.



NX5100

СЕ114909 Ред. G



Изображение 4: Электрическая схема NX5100

Примечания к схеме:

(1) Стандартный интерфейс локальной сети Ethernet 10/100Base-TX. Экранирование от подключения внешнего источника питания может быть подключено к клемме 📥

🖄 Если заземление 🖨 внешнего источника совпадает с заземлением стойки, подключите клемму 📥 только к клемме 🕀. Используйте кабели сечением 0,5 мм².

З Источник питания подключается к клеммам 24 В и 0 В. Используйте 0,5 мм².

🖄 Модуль питает другие модули серии Nexto через подключение к стойке.

🖄 Заземление модуля осуществляется через стойку серии Nexto.



Нлемма защитного заземления.

Клемма функционального заземления.

NX5101



altus

Серия Nexto

СЕ114909 Ред. G



Изображение 5: Электрическая схема NX5101

Примечания к схеме:

| римечания к слеме. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на приемника, N2 - 0 В постоянного тока, общий для входов I4 - I13. |
| 🖄 Типовое использование цифровых выходов источника. |
| Внешний источник питания для питания выходов Q4 - Q9, V2 подключен к +24 В постоянного тока, а N2 - к 0 В постоянного тока. |
| 🛆 Стандартный интерфейс локальной сети Ethernet 10/100Base-TX. |
| 🖄 Последовательный интерфейс RS-485 (имеется только у NX3003). Выводы D+ и D- |
| Внешний источник питания для питания модуля и выходов Q0 - Q3, V1 подключен к +24 В постоянного тока, а N1 - к 0 В постоянного тока. N1 является общим для группы входов I0 - I3 0 В постоянного тока. |
| AЗаземление модуля осуществляется через стойки объединительной платы серии Nexto. |
| 🖄 Модуль обеспечивает питание других модулей через соединение со стойкой объединительной платы. |
| В Клемма защитного заземления. |
| |
| |

СЕ114909 Ред. G

Серия Nexto

Разводка выводов разъема

NX5101

В следующей таблице приведены описания каждой клеммы разъема:

| Идентификация панели | Описание | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| D+ | Контакт D+ | |
| D- | Контакт D- | |
| 10 | Вход 00 | |
| 11 | Вход 01 | |
| 12 | Вход 02 | |
| 13 | Вход 03 | |
| Q0 | Выход 00 | |
| Q1 | Выход 01 | |
| Q2 | Выход 02 | |
| Q3 | Выход 03 | |
| V1 | Питание выходов 00 - 03 | |
| N1 | Общий для входов 00 - 03 | |

Таблица 10: Разводка выводов разъема - 12 положений

| Идентификация панели | Описание |
|-------------------------|--------------------------|
| 4 | Вход 04 |
| 5 | Вход 05 |
| 6 | Вход Об |
| 7 | Вход 07 |
| 18 | Вход 08 |
| 19 | Вход 09 |
| 110 | Вход 10 |
| 111 | Вход 11 |
| 112 | Вход 12 |
| 113 | Вход 13 |
| Q4 | Выход 04 |
| Q5 | Выход 05 |
| Q6 | Выход 06 |
| Q7 | Выход 07 |
| Q8 | Выход 08 |
| Q9 | Выход 09 |
| V2 | Питание выходов 04 - 09 |
| N2 | Общий для входов 04 - 13 |

СЕ114909 Ред. G

Серия Nexto

Таблица 11: Разводка выводов разъема - 18 положений

Механическая сборка

Инструкции по механической сборке и процедурам установки/извлечения модулей в стойку описаны в руководстве пользователя серии Nexto – MU214600. Модуль NX510X должен быть установлен в позицию 0 объединительной платы серии Nexto.

| вни | МАНИЕ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наиз | делия с нарушенной гарантийной пломбой гарантия не распространяется. |
| ОСТ | ОРОЖНО |
| | Устройство чувствительно к статическому электричеству (ESD). Перед выполнением погрузочно-разгрузочных операций с ним всегда прикасайтесь к металлическому заземленному предмету. |
| ОПА | СНО |
| 4 | Серия Nexto может работать под напряжением до 250 В переменного тока. Необходимо соблюдать особую осторожность при монтаже, выполнение которого должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. Во время работы не прикасайтесь к полю проводки. |

Установка программного обеспечения

Инструкции по установке программного обеспечения для программирования описаны в Руководстве по эксплуатации MasterTool IEC XE – MU299609.

Фактические размеры

СЕ114909 Ред. G

NX5100

Для проведения общих измерений монтажной панели следует обратиться к руководству пользователя серии Nexto - MU214600.

Габаритные размеры указаны в мм.





Изображение 6: Фактические размеры NX5100

NX5101

Для проведения общих измерений монтажной панели следует обратиться к руководству пользователя серии Nexto - MU214600.

Габаритные размеры указаны в мм.

Головка MODBUS TCP

Серия Nexto

СЕ114909 Ред. G



Изображение 7: Фактические размеры NX5101

Конфигурация

Конфигурирование головки MODBUS TCP и ее модулей ввода/вывода осуществляется с помощью инструмента MasterTool IEC XE. Сетевые параметры Ethernet-порта головки могут быть сконфигурированы либо через вебстраницу, либо посредством графического дисплея с помощью кнопки OTD («Диагностика одним касанием»), расположенной на верхней части головки. Процедура конфигурирования сетевых параметров через веб-страницу описана в разделе «Диагностика посредством веб-страницы». Дальнейшие процедуры конфигурирования описаны в следующих разделах.

Информационное и конфигурационное меню

Получение доступа к информационному и конфигурационному меню головки MODBUS TCP осуществляется посредством длительного нажатия на кнопку диагностики из начального экрана состояния, отображаемого на дисплее. Информация организована по уровням, и для получения доступа и редактирования пункта меню достаточно длительного нажатия, в то время, как короткое нажатие позволяет перемещаться по пунктам одного уровня.

| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Тип |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| ΑΠΠΑΡΑΤΗΟΕ | ТЕМПЕРАТУРА | - | Информационный |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | КОНТРАСТНОСТЬ | УРОВЕНЬ КОНТРАСТНОСТИ | Конфигурируемый |

В приведенной ниже таблице представлены уровни меню и каждый тип элементов:

| kto | | | СЕ114909 Ред. | G |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| | входы | СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ | Информационный | |
| | выходы | СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ВЫХОДОВ | Информационный | |
| | НАЗАД | - | Возврат уровня | |
| языки | АНГЛИЙСКИЙ | > АНГЛИЙСКИЙ | Конфигурируемый | |
| | ПОРТУГАЛЬСКИЙ | > ПОРТУГАЛЬСКИЙ | Конфигурируемый | |
| | ИСПАНСКИЙ | > ИСПАНСКИЙ | Конфигурируемый | |
| | НАЗАД | - | Возврат уровня | |
| СЕТЬ | IP-АДРЕС NET 1 | ІР-АДРЕС | Конфигурируемый | |
| | MACKA NET 1 | МАСКА | Конфигурируемый | |
| | ШЛЮЗ NET 1 | ШЛЮЗ | Конфигурируемый | |
| | НАЗАД | | Returns Level | |
| | МИКРОПРОГРАММА (ПРОШИВКА) | | Информационный Информационный | |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ПРОГРАММА- ЗАГРУЗЧИК |] - | Возврат уровня | |
| | НАЗАД | | | |
| НАЗАД | - | - | Возврат уровня | |

Таблица 12: Информационное меню и уровни конфигурирования

Примечание:

Температура: Пункт «TEMPERATURE» («ТЕМПЕРАТУРА») недоступен для головки NX5101.

Входы и выходы: Подменю аппаратного обеспечения «INPUTS» («ВХОДЫ») и «OUTPUTS» («ВЫХОДЫ») доступны только для головки NX5101, поддерживающей встроенные входы/выходы.

Как видно из приведенной выше таблицы, среди имеющихся вариантов визуализации и изменения обнаруживаются основные необходимые для использования ИЗДЕЛИЯ сведения, такие как:

- Информация о ресурсах аппаратного обеспечения:
 - ТЕМПЕРАТУРА Внутренняя температура головки MODBUS TCP (Пример: 36°С 97°F)
 - КОНТРАСТНОСТЬ Регулировка контрастности переднего дисплея головки MODBUS TCP
 - ВХОДЫ Состояние входов, интегрированных в головку NX5101
 - ВЫХОДЫ Состояние выходов, интегрированных в головку NX5101
- Изменение языка меню головки MODBUS TCP:
 - ПОРТУГАЛЬСКИЙ Изменение языка на португальский
 - АНГЛИЙСКИЙ Изменение языка на английский
 - ИСПАНСКИЙ Изменение языка на испанский
- Визуализация и конфигурация сетевой информации устройства:
 - IP-АДРЕС NET 1 IP-адрес (Пример: 192.168.0.1)
 - MACKA NET 1 Маска сети (Пример: 255.255.255.0)
 - ШЛЮЗ NET 1 Адрес шлюза (Пример: 192.168.0.100)



СЕ114909 Ред. G

Информация о версиях программного обеспечения:

• МИКРОПРОГРАММА (ПРОШИВКА) – Версия программного обеспечения головки MODBUS (Пример: 1.0.0.0)

• ПРОГРАММА-ЗАГРУЗЧИК – Версия программы-загрузчика головки MODBUS (Пример: 1.0.0.0)

На изображении, приведенном ниже, описан пример работы с меню головки MODBUS TCP, выполняющей процедуру настройки контрастности с экрана состояния (Status). Помимо облегчения настройки, можно определить основные уровни и время контактирования для перехода между ними. Короткое касание показывает, что контрастность увеличивается (становится ярче), а следующее касание после максимального значения возвращает ее к минимальному значению (становится темнее). Длительное касание позволяет подтвердить желаемую контрастность и возвращает к предыдущему уровню.



Изображение 8: Пример работы с меню на NX5100

Помимо этого, для завершения редактирования меню головки MODBUS TCP посредством длительного нажатия на кнопку диагностики на экране ВАСК («НАЗАД») уровня 1 существуют также и другие условия выхода, которые описаны ниже:

- Короткое прикосновение в любой момент к модулям, присутствующим на шине, заставляет головку выйти из меню и показать диагностику нужного модуля;
- Время бездействия на любом уровне более 5 секунд (за исключением текущего контроля состояния входов и выходов).

Инструмент конфигурирования

Инструмент конфигурирования MasterTool IEC XE, используемый для конфигурирования и программирования центральных процессоров (ЦП) серии Nexto, применяется также для конфигурирования головки MODBUS TCP. В данном разделе описывается процедура конфигурирования головки, при этом не повторяется вся информация, которая уже есть в руководстве по эксплуатации MasterTool IEC XE - MU299609.

Головка MODBUS TCP

Серия Nexto

СЕ114909 Ред. G

Процедура конфигурирования головки MODBUS TCP начинается с создания нового проекта (*File > New Project...* («Файл > Новый проект...»)) или открытия ранее созданного проекта (File > Open Project... («Файл > Открыть проект...»)). При создании нового стандартного проекта запрашивается имя проекта и путь, по которому он будет храниться:

| Categories | : eneral) | Templates: |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | Empty Library MasterTool Standard Project |
| Creates a r | new project, automatica | Ily including the corresponding CPU and selected POUs and Tasks. |
| Name: | NX5100 | |
| Location: | C:\temp\1\VX5100 | ▼ |

Изображение 9: Новый проект

После подтверждения информации необходимо указать модель центрального процессора (ЦП)/головки, для которой разрабатывается проект. В данном примере это модель головки MODBUS TCP NX5100, а также модель стойки:

| You are project | e about to create a new MasterTool IEC XE Standard Project. Choose the following options and the wizard will create a as you decide. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choose | the device model: |
| NX510 | 0 (Altus S.A.) - MODBUS TCP Head |
| Choose | the rack model: |
| NX900 | 0 (Altus S.A.) - 8-Slot Backplane Rack |
| Choose | the power supply model: |
| | |
| Choose | the redundancy configuration of Half-Cluster: |
| Withou | it Redundancy 🔹 |
| Choose | the operation mode of redundancy Half-Cluster: |
| With re | edundancy panel |
| Choose | the configuration of OPC DA communication: |
| Disable | d v |
| Choose | the bus expansion redundancy configuration: |
| Withou | it Redundancy * |
| ✓ Cre | ate directory for project |

СЕ114909 Ред. G

Серия Nexto

Изображение 10: Модель устройства

На следующем шаге можно выбрать тип модулей ввода/вывода - Nexto (NX) или Nexto Jet (NJ), а также количество точек ввода/вывода каждого типа (цифровой вход, цифровой выход, вход напряжения/тока и т.д.). Головка не поддерживает стойки расширения, в связи с чем проект ограничивается одной стойкой. В данном примере мы определим некоторые точки ввода/вывода на этапе создания проекта, как показано на следующем изображении. После завершения данного шага программа создаст проект со стойкой, головкой MODBUS и модулями ввода/вывода в соответствии с количеством выбранных точек, как показано на втором изображении.

| Choose the solution for I/O modules: | | |
|--------------------------------------------|----------|--------|
| NX Modules | | |
| Digital input points: | 16 | × |
| V/I analog input points: | 8 | × |
| Thermocouple analog input points: | 0 | × |
| RTD analog input points: | 0 | × |
| V/I analog output points: | 4 | A. V. |
| Transistor digital output points: | 0 | A V |
| Relay digital output points: | 16 | A V |
| Quantity of I/O modules that will be used: | 3 of 22. | |
| guardey of racio and this be ased. | 10.1 | |

Изображение 11: Решение для модулей ввода/вывода



СЕ114909 Ред. G

Изображение 12: Шина конфигурирования

Раздел «Добавить модули» («Add Modules») в MU299609 может быть использован, если необходимо вставить дополнительные модули ввода/вывода на шину головки после того, как проект уже создан. Процедура, которую необходимо выполнить, аналогична вставке модулей ввода/вывода на шину центрального процессора (ЦП) серии Nexto. Это также относится к редактированию параметров модулей ввода/вывода, для чего необходимо обратиться к разделу «Параметры модулей» («Module Parameters») главы «Pedakmopы» («Editors») документа MU299609.

После установки модулей ввода/вывода на шину необходимо скомпилировать проект, обновить структуру устройств проекта и перейти к его конфигурированию. После завершения компиляции будут обновлены списки глобальных переменных (GVL) и драйвер сервера символов MODBUS.



Изображение 13: Дерево устройств

Двойной щелчок левой кнопкой мыши по компонентам NX5100 в окне дерева устройств открывает вкладку конфигурации параметров головки, которая показана на следующем изображении. На второй вкладке можно увидеть потребление тока.



Изображение 14: Параметры NX5100

Приведенные ниже параметры являются частью конфигурации головки. Для корректной работы проекта каждый параметр должен быть надлежащим образом рассмотрен пользователем.

| inter termine | Конфигурация | Описание | Заводские настройки по умолчанию | Возможности |
|---------------|--------------|----------|----------------------------------------|-------------|
|---------------|--------------|----------|----------------------------------------|-------------|



| Nexto | | | СЕ114909 Ред. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Горячая» замена | Модули в режиме «горячей» замены. | Включить, без согласования запуска. | Выключить, только для объявленных модулей Выключить Выключить, без согласованности в начале работы Включить, с согласованностью в начале работы только для объявленных модулей Включить, с согласованностью в начале работы Включить, без согласованности в начале работы |
| Состояние выходов | Перевести выходы в безопасное состояние при отсутствии активных соединений. | Включить | Включить Выключить |

Таблица 13: Параметры головки NX5100

| Конфигурация | Описание | Заводские настройки по умолчанию | Возможности |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Горячая» замена | Модули «ввода/вывода» в режиме горячей замены. | Выключить, только для объявленных модулей | Выключить, только для объявленных модулей Выключить Выключить, без согласованности в начале работы |
| Состояние выходов | Перевести выходы в безопасное состояние при отсутствии активных соединений. | Включить | Включить Выключить |

Таблица 14: Параметры головки NX5101

Режимы «горячей» замены головок MODBUS TCP поддерживаются теми же центральными процессорами (ЦП) серии Nexto. Более подробная информация приведена в разделе «Горячая замена» (Hot Swap) Руководства по эксплуатации ЦП (центральных процессоров) серии Nexto - MU214605.

При включении параметра, переводящего выходы в безопасное состояние при отсутствии активных соединений, головка переходит в состояние STOP («ОСТАНОВ») и отключает все выходы цифровых и аналоговых модулей, когда к ней не подключен ни один клиент MODBUS. Подобное состояние может быть быстро обнаружено головкой, когда клиент закрывает соединение, или более медленно, когда она обнаруживает блокировку по превышению лимита времени связи с подключенными клиентами MODBUS. Данное значение блокировки по превышению лимита времени связи может быть изменено пользователем в дополнительных параметрах сервера символов MODBUS.

Следующие настройки, которые необходимо выполнить при конфигурировании головки, касаются протокола связи сервера символов MODBUS, вставляемого под NET 1. Среди параметров - адрес TCP-порта, режим соединения (ТСР или RTU через TCP), IP-фильтр на запись/считывание данных, а также два дополнительных параметра, определяющих интервал задания и блокировки по превышению лимита времени неактивности соединения.

СЕ114909 Ред. G

Данные общие параметры являются общими для центральных процессоров (ЦП) Nexto, и их описание можно найти в разделе «Общие параметры протокола сервера MODBUS - Конфигурирование через символическое преобразование» Руководства по эксплуатации центральных процессоров (ЦП) серии Nexto - MU214605.

| Devices 👻 🗘 🗙 | Configuration (Bus) | MODBUS_Symbol_S | erver X | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| ■ DX5100 | | | | | | | | |
| E Device (NX5100) | General Parameters | Settings | | | | | | |
| E E PLC Logic | 26 | TCP Port | 502 | Filters Advance | ed | | | |
| = 😳 Application | Information | Connection Mode | TCP | | | | | |
| Bill of Materials | | Connectorrinoic | | | | | | |
| Configuration and Consumption | | Mappings | | | | | | |
| Module_Diagnostics | | Value Var | iable | Data Type | Data Start Address | Absolute Data Start Address | Data Size | Data Range |
| System_Diagnostics | | SLOT00_N | IX5100_Diagnostic | Holding Register | 20001 | 420001 | 9 | 2000120009 |
| Conformation (Rus) | | SLOT02_N | IX 100 1_Diagnostic | Holding Register | 20010 | 420010 | 1 | 2001020010 |
| = m NX5100 (NX5100) | | SLOT02_N | IX 100 1_Digital_Inputs.IoWord | Holding Register | 1 | 400001 | 1 | 11 |
| H- & NET 1 | | SLOT03_N | IX6000_Diagnostic | Holding Register | 20011 | 420011 | 9 | 2001120019 |
| MODBUS_Symbol_Server (MODBUS Symbol Server) | | SLOT03_N | IX6000_Analog_Input_00 | Holding Register | 2 | 400002 | 1 | 22 |
| | | SLOT03_N | IX6000_Analog_Input_01 | Holding Register | - 3 | 400003 | 1 | 33 |
| | | SLOT03_N | IX6000_Analog_Input_02 | Holding Register | 4 | 400004 | 1 | 44 |
| | | SLOT03_N | IX6000_Analog_Input_03 | Holding Register | 5 | 400005 | 1 | 55 |
| | | SLOT03_N | IX6000_Analog_Input_04 | Holding Register | 6 | 400006 | 1 | 66 |
| | | SLOT03_N | IX6000_Analog_Input_05 | Holding Register | . 7 | 400007 | 1 | 77 |
| | | SLOT03_N | IX6000_Analog_Input_06 | Holding Register | 8 | 400008 | 1 | 88 |
| | | SLOT03_N | IX6000_Analog_Input_07 | Holding Register | 9 | 400009 | 1 | 99 |
| | | SLOT04_N | IX6100_Diagnostic | Holding Register | 20020 | 420020 | 5 | 2002020024 |
| | | SLOT04_N | IX6100_Analog_Output_00 | Holding Register | 10001 | 410001 | 1 | 1000110001 |
| | | SLOT04_N | IX6100_Analog_Output_01 | Holding Register | 10002 | 410002 | 1 | 1000210002 |
| | | SLOT04_N | IX6100_Analog_Output_02 | Holding Register | 10003 | 410003 | 1 | 1000310003 |
| | | SLOT04_N | IX6100_Analog_Output_03 | Holding Register | 10004 | 410004 | 1 | 1000410004 |
| | | SLOT05_N | IX2020_Diagnostic | Holding Register | 20025 | 420025 | 2 | 2002520026 |
| | | SLOTO5 N | X2020 Digital Outputs.IoWord | Holding Register | 10005 | 410005 | 1 | 1000510005 |
| | | | | | | | | |

Изображение 15: Преобразование протокола MODBUS

ВНИМАНИЕ Следующие TCP-порты интерфейса локальной сети Ethernet используются другими службами головки, и, таким образом, являются зарезервированными и не должны использоваться пользователем для настройки протокола MODBUS TCP: 80, 1217 и 11740.

Максимальные предельные значения протокола MODBUS Server Head:

- Количество подключений к клиентам = 64
- Количество одновременных запросов = 64

Представленные на предыдущем изображении преобразования протокола MODBUS не могут быть изменены пользователем. Они автоматически генерируются программой MasterTool в соответствии с объявленными модулями, когда пользователь осуществляет компилирование проекта. Поэтому каждый раз, когда пользователь добавляет или удаляет модуль ввода/вывода, проект должен быть скомпилирован заново, чтобы обновить преобразования протокола MODBUS.

Преобразования протокола MODBUS должны использоваться в качестве справочных пользователем, который будет разрабатывать приложение клиента MODBUS (MODBUS Client), осуществляющее связь с головкой. Можно заметить, что все типы данных (цифровые входы, аналоговые входы, цифровые выходы и т.д.) последовательно преобразовываются в объекты MODBUS типа «Регистр временного хранения информации» (Holding Register):

- Входы: из регистра временного хранения информации адреса 1
- Выходы: из регистра временного хранения информации адреса 10001
 - Диагностика: из регистра временного хранения информации адреса 20001

В связи с тем фактом, что все преобразования головки всегда выполняются в объектах MODBUS типа «Регистр временного хранения информации» (Holding Register), головка поддерживает только функции MODBUS для считывания/записи Регистра временного хранения информации, в соответствии с таблицей, представленной ниже.

| Код фу | нкции/ | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|
| DEC | HEX | Описание функции MODBUS |
| 3 | 0x03 | Считывание регистра временного хранения информации |

Головка MODBUS TCP

Серия Nexto

СЕ114909 Ред. G

| 6 | 0x06 | Запись регистра временного хранения информации |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 0x10 | Запись нескольких регистров временного хранения информации |
| 22 | 0x16 | Маскированная запись регистра временного хранения информации |
| 23 | 0x17 | Считывание / Запись нескольких регистров временного хранения информации |

Таблица 15: Код функции

Порядок преобразований соответствует тому, в котором модули были объявлены на шине: сначала диагностика, затем входы и, наконец, выходы каждого модуля (если таковые присутствуют). Обратите внимание на то, что головка NX5100 имеет только преобразования, связанные с диагностикой, а головка NX5101 имеет три преобразования: одно для диагностики, одно для входов и одно для выходов. Смешанный модуль, например NX1005, будет иметь три отображения: для его диагностики (два регистра временного хранения информации), для его входов (один регистр временного хранения информации) и для его выходов (один регистр временного хранения информации). Помимо этого, если взять в качестве примера NX1005, то он имеет только восемь цифровых входов и восемь цифровых выходов, то есть необходимо использовать только один байт входа и один байт выхода, в связи с чем старший байт каждого регистра временного хранения информации не используется.

Формат диагностики головки NX5101, хранящийся в регистрах временного хранения информации, может быть проверен в разделе «Диагностика посредством протокола MODBUS TCP». С другой стороны, формат диагностики модулей соответствует структуре диагностики каждого модуля, аналогичной используемой в списке глобальных переменных (GVL) диагностики модулей (Module_Diagnostics) приложений центральных процессоров (ЦП) Nexto.

Последняя конфигурация, которую должен выполнить пользователь перед повторным выполнением компиляции и загрузкой приложения в головку, - это параметры локальной сети Ethernet NET 1. Это *IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза*. Использование DHCP (протокол динамической конфигурации хоста) на головке невозможно, поскольку MasterTool использует данный IP-адрес для установления связи и загрузки приложения.



Изображение 16: Конфигурация NET1

Параметр «*IP-Adpec*» (*IP Address*) должен быть отредактирован пользователем на то же значение, которое установлено на устройстве, поскольку данный параметр определяет, куда MasterTool будет загружать приложение при запросе. Обратите внимание на то, что процедура загрузки несколько отличается от той, что выполняется на центральных процессорах (ЦП) Nexto, где для загрузки проекта пользователю необходимо предварительно выбрать



Головка MODBUS TCP

СЕ114909 Ред. G

Серия Nexto

центральный процессор (ЦП) из списка шлюзов. В случае головки MODBUS TCP пользователю не требуется настраивать какой-либо коммуникационный шлюз.

В случае если пользователю необходимо изменить IP-адрес головки, это следует сделать сначала через вебстраницу либо через передний дисплей + кнопку OTD («Диагностика одним касанием»), а затем изменить IP-адрес на загружаемом проекте. Если пользователь задаст IP-адрес, не совпадающий ни с одним устройством в сети, MasterTool не сможет загрузить приложение, и будет выдано сообщение об ошибке.

После завершения конфигурирования необходимо снова скомпилировать проект перед его загрузкой, что автоматически выполняется MasterTool при выполнении команды «Вход в систему» (Login).

После выполнения входа в систему изменить ее состояние с STOP («ОСТАНОВ») на RUN («ВЫПОЛНЕНИЕ») невозможно (да и не нужно): она автоматически перейдет в состояние RUN («ВЫПОЛНЕНИЕ»), когда к ней подключится клиент. Пользователь также может выбрать загрузку исходного кода проекта в головку.

С помощью MasterTool можно продолжать оставаться авторизованным в системе головки для просмотра диагностики системы (диагностики NX5100) и ее модулей ввода/вывода, а также входных/выходных значений. Запись или принудительное изменение значений через MasterTool на головке не допускается.

ВНИМАНИЕ При возникновении сомнений относительно MasterTool IEC XE необходимо обратиться к Руководству по эксплуатации MasterTool IEC XE (MU299609). В случае сомнений относительно параметров связи головки MODBUS TCP либо драйвера связи сервера символов MODBUS следует обратиться к Руководству по эксплуатации ЦП (центральных процессоров) серии Nexto (MU214605).

Программирование

Компания Altus рекомендует использовать контроллеры серий Nexto и Xtorm для связи с головками NX510x MODBUS TCP благодаря простоте программирования и интеграции, обеспечиваемой MasterTool.

В данном разделе представлены некоторые детали программирования центрального процессора (ЦП) серии Nexto NX3030, используемого в качестве клиента MODBUS NX5100, сконфигурированного в предыдущем разделе.

Первым шагом является создание в проекте центрального процессора (ЦП) списка глобальных переменных (GVL) (NX5100_example), основанного на преобразовании протокола MODBUS головки, переменные которого объявлены в списке глобальных переменных (GVL) головки IoModBusMapped. Предлагается скопировать содержимое шапки списка глобальных переменных (GVL) и вставить его в список глобальных переменных (GVL), созданный в проекте центрального процессора (ЦП), чтобы затем выполнить внесение следующих изменений:

- Изменить адрес переменных директивы AT с %Q на %M, которые связаны с модулями ввода/вывода и диагностикой головки. В дальнейшем данные переменные будут преобразованы драйвером MODBUS клиента центрального процессора (ЦП).
- Создать для каждого модуля структурированную диагностическую переменную, повторяющую тот же предыдущий адрес АТ %М. Данные переменные, относящиеся к структурному типу, позволят с легкостью интерпретировать и обрабатывать диагностику на приложении центрального процессора (ЦП). Дублировать диагностику необходимо потому, что MasterTool не принимает преобразование типов структур, связанных с объектами регистра временного хранения информации (Holding Register), на драйвер клиента MODBUS (MODBUS Client).
- Измените тип переменных значений модулей цифровых входов и выходов на WORD. Каждая переменная типа WORD может хранить до 16 бит цифровых данных, а поскольку модулям NX1001 и NX2020 принадлежит именно 16 бит данных, то одной переменной WORD достаточно для получения доступа ко всем их цифровым входам или выходам. В дальнейшем данные переменные будут также преобразованы на драйвер клиента MODBUS центрального процессора (ЦП).



NX510x

Головка MODBUS TCP

СЕ114909 Ред. G

Серия Nexto

| 1 | VAR GLOBAL | | | | |
|----|-------------------------------|----|-----------|---|---------------------|
| 2 | | | | | |
| 3 | // NX5100 | | | | |
| 4 | SLOT00_NX5100_Diagnostic | AT | \$MB15000 | : | ARRAY [07] OF WORD |
| 5 | SLOTOO NX5100 Diagnostic T | AT | \$MB15000 | : | T_DIAG_TO_MODBUS_1; |
| 6 | // NX1001 | | | | |
| 7 | SLOT02_NX1001_Diagnostic | AT | %MB15016 | : | WORD; |
| 8 | SLOT02_NX1001_Diagnostic_T | AT | \$MB15016 | : | T_DIAG_NX1001_1; |
| 9 | SLOT02_NX1001_Digital_Inputs | | | : | WORD; |
| 10 | // NX6000 | | | | |
| 11 | SLOT03_NX6000_Diagnostic | AT | %MB15018 | : | ARRAY [08] OF WORD |
| 12 | SLOT03_NX6000_Diagnostic_T | AT | §MB15018 | : | T_DIAG_NX6000_1; |
| 13 | SLOT03_NX6000_Analog_Inputs | | | : | ARRAY [07] OF INT; |
| 14 | // NX6100 | | | | |
| 15 | SLOT04_NX6100_Diagnostic | AT | %MB15036 | : | ARRAY [04] OF WORD |
| 16 | SLOT04_NX6100_Diagnostic_T | AT | %MB15036 | : | T_DIAG_NX6100_1; |
| 17 | SLOT04_NX6100_Analog_Outputs | | | : | ARRAY [03] OF INT; |
| 18 | // NX2020 | | | | |
| 19 | SLOT05_NX2020_Diagnostic | AT | %MB15046 | : | ARRAY [01] OF WORD |
| 20 | SLOT05_NX2020_Diagnostic_T | AT | §MB15046 | : | T_DIAG_NX2020_1; |
| 21 | SLOT05_NX2020_Digital_Outputs | | | : | WORD; |
| 22 | | | | | |
| 23 | END VAR | | | | |

Изображение 17: Пример NX5100

Обратите внимание на то, что диагностическая переменная SLOT00_NX5100_Diagnostic_T, созданная для головки NX51000, не имеет известного MasterTool типа. Поэтому в качестве второго шага необходимо добавить в проект библиотеку «NX5100 Diagnostic Structs» («Структуры диагностики NX5100»). Версия библиотеки (1.0.0.1) может изменяться в зависимости от версии MasterTool.

Структуру диагностики головки, преобразованной в протоколе MODBUS, можно посмотреть в разделе «Диагностика посредством протокола MODBUS TCP».

В качестве третьего шага необходимо настроить устройство сервера MODBUS (MODBUS Server) (головка NX5100), вставленное под драйвер клиента MODBUS (MODBUS Client) центрального процессора (ЦП). Необходимо выполнить преобразование диагностических переменных, а также переменных входных и выходных значений головки.

Определите запросы на считывание и запись входов, и диагностику выходов. А также необходимо настроить общие параметры, такие как IP-адрес головки, порт подключения, максимальное количество одновременных запросов и блокировка по превышению лимита времени связи.

На следующих изображениях представлено преобразование, запрос и общие параметры, подлежащие настройке.

| Configuration (Bus) | NX5100_example | UserPrg 🎢 Libra | ary Manager 🗙 | |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| dd library 🗙 Delete libra | y 📑 Properties 🐞 Detail | s 🔄 Placeholders 👔 Lib | rary repository | |
| ne | | Namespace | Effective version | |
| 💷 Ionandard, 3.5.8.0 (Sys | tem) | IoStandard | 3.5.8.0 | |
| Add Library | | | | × |
| Enter a string for a | fulltext search in all libraries | • 0 | | G |
| Library | | Co | mpany | |
| ₽ - (₩ - (| NX5100 Diagnostic Library Placeholder | | | |
| | Match | | Library | |
| | •19 NX5100 Diagn | i <mark>ostic</mark> Structs, 1.0.0.1 | | |

Изображение 18: Добавление библиотеки в проект

СЕ114909 Ред. G

Преобразования головки NX5100 MODBUS на клиенте MODBUS центрального процессора (ЦП) очень похожи на те, которые автоматически создаются MasterTool в проекте головки, должны использоваться те же начальные адреса и общие количества. Диагностические и входные переменные должны относиться к типу считывания (Регистр временного хранения информации - Считывание), а выходные переменные — к типу записи (Регистр временного хранения информации - Запись).

| ngs | Value Variable | Data Type | | Data Start Address | Data Size | Data Range | Quality Variable |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|
| sts | SLOT00_NX5100_Diagnostic | Holding Register - Read | - | 20001 | 8 | 2000120008 | |
| | SLOT02_NX1001_Diagnostic | Holding Register - Read | + | 20009 | 1 | 2000920009 | |
| l Parameters | SLOT02_NX1001_Digital_Inputs | Holding Register - Read | - | 1 | 1 | 11 | 8 |
| | SLOT03_NX6000_Diagnostic | Holding Register - Read | • | 20010 | 9 | 2001020018 | |
| | SLOT03_NX6000_Analog_Inputs | Holding Register - Read | • | 2 | 8 | 29 | |
| | SLOT04_NX6100_Diagnostic | Holding Register - Read | • | 20019 | 5 | 2001920023 | |
| | SLOT04_NX6100_Analog_Outputs | Holding Register - Write | • | 10001 | 4 | 1000110004 | |
| | SLOT05_NX2020_Diagnostic | Holding Register - Read | • | 20024 | 2 | 2002420025 | |
| • | SLOT05_NX2020_Digital_Outputs | Holding Register - Write | - | 10005 | 1 | 1000510005 | |
| * | | | + | | | | |

Изображение 19: Преобразования протокола MODBUS

Используя функцию MODBUS 22, он может записывать выходные регистры и считывать входные регистры одной командой, что повышает производительность системы. Наличие подобного преимущества возможно только потому, что оба устройства, головка и центральный процессор (ЦП) Nexto, поддерживают функцию MODBUS 22. Обратите внимание на то, что диагностические регистры головки и ее модулей, получаемые через функцию MODBUS 3, были настроены на обновление с меньшей частотой.

| Configuration (Bus) | NX5100 | _example 📄 UserPrg | 0 | Library | Manager | ا 🗗 🖊 | NX5100_Symbo | ol_Server | x | |
|----------------------|--------|------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Mappings Requests | | Function Code | | Polling (ms) | Read Data Start Address | Read Data Size | Read Data Range | Write Data Start Address | Write Data Size | Write Data Range |
| General Parameters | | 23 - Read/Write Multiple Registers | • | 100 | 1 | 9 | 19 | 10001 | 5 | 1000110005 |
| | | 03 - Read Holding Registers | • | 500 | 20001 | 25 | 2000120025 | | | |
| | ▶* | | • | | | | | | | |

Изображение 20: Запросы MODBUS

Для того чтобы обеспечить, что оба запроса MODBUS будут выполняться клиентом MODBUS с заданной частотой (параметр опроса), удобно настроить расширенный параметр устройства сервера MODBUS (MODBUS) на максимальное значение двух одновременных запросов.

| Mappings | Settings | [| Device Advanced S | Settings |
|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Requests | IP Address TCP Port | 192 . 168 . 17 . 7 502 | Settings | - 6 |
| General Parameters | Slave Address | 1 | Maximum Simulta Communication 1 | Ineous Request 2 Fime-out (ms) 3000 |
| | | Advance | d Connection Time | -out |
| | | | Mode | Connection is closed after an inactive time of (s): |
| | | | Inactive Time (s) | 10 |
| | | | | OK |

Изображение 21: Общие параметры MODBUS

После завершения конфигурирования пользователю остается только запрограммировать логику управления в соответствии со своими потребностями, основываясь на структурах диагностики задействованных устройств, как показано ниже.

| | Con | figuration (Bus) | MX5100_exa | ample UserPrg | 🗙 🎁 Library N | 1anager NX5100_Symbol_Server |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| De | evice.A | pplication.UserPrg | | | | |
| Expr | ession | Туре | Value | Prepared value | Address | Comment |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1 | // Se o MODBUS | Cliente e a C | abeça NX5100 estive: | rem ativos | |
| | 1 2 💿 | // Se o MODBUS | Cliente e a C ymbol_Client. | abeça NX5100 estiven tDiag.bRunning <mark>TRUE</mark> | rem ativos = TRUE AND | |
| | 1 2 🔴 3 | // Se o MODBUS IF DG_MODBUS_S; SLOT00_NX51 | Cliente e a C ymbol_Client.)0_Diagnostic | <i>abeça NX5100 estiven</i> tDiag.bRunning <mark>TRUE</mark> _T.byHeadState <mark>STATE</mark> | rem ativos = TRUE AND ACTI ► = STAT | E_ACTIVE |
| | 1 2 () 3 4 | // Se o MODBUS IF DG_MODBUS_S SLOT00_NX51 // Acio. | Cliente e a C ymbol_Client. D0_Diagnostic na a décima p. | abeça NX5100 estiven tDiag.bRunning TRUE T.byHeadState STATE primeira saída do mód | rem ativos = TRUE AND ACTI > = STAT Sulo NX2020 da | E_ACTIVEC 1 THEN |
| | 1 2 🔴 3 4 5 | // Se o MODBUS IF DG_MODBUS_S SLOTO0_NX51 // Acio. // se o | Cliente e a C ymbol_Client. D0_Diagnostic na a décima p. módulo de E/. | abeça NX5100 estive: tDiag.bRunning TRUE _T.byHeadState STATE primeira saída do móo 'S estiver devidament | rem ativos = TRUE AND ACTI ▶ = STAT Sulo NX2020 da ce energizado | E_ACTIVE© THEN Cabeça NX5100, |
| | 1 2 • 3 4 5 6 • | // Se o MODBUS IF DG_MODBUS_S; SLOTO0_NX51 // Acio. // se o IF SLOT | Cliente e a C ymbol_Client. 00_Diagnostic na a décima p. módulo de E/. 05_NX2020_Diag | abeça NX5100 estiven tDiag.bRunning TRUE T.byHeadState STATE rimeira saída do móo S estiver devidament gnostic_T.tDetailed. | rem ativos = TRUE AND ACTI > = STAT dulo NX2020 da ce energizado bNoExternalSu | E_ACTIVEC 1 THEN Cabeça NX5100, applyFALSE = FALSE THEN |
| | 1 2 3 4 5 6 0 7 | // Se o MODBUS IF DG_MODBUS_S; SLOTO0_NX510 // Acio. // se o IF SLOTO SLOT | Cliente e a C ymbol_Client. 00_Diagnostic na a décima p módulo de E/. 05_NX2020_Dia 105_NX2020_Dia | abeça NX5100 estiven tDiag.bRunning TRUE T.byHeadState STATE rimeira saída do móo S estiver devidament gnostic_T.tDetailed. gital Outputs 2048.1 | TRUE AND ACTI > = STAT ACTI > = STAT AULO NX2020 da te energizado bNoExternalSu 1 TRUE := TRUE | E_ACTIVEC THEN Cabeça NX5100, applyFALSE = FALSE THEN S; |
| | 1 2 3 4 5 6 9 7 8 | // Se o MODBUS IF DG_MODBUS_S; SLOTO0_NX51 // Acio. // se o IF SLOT SLOT | Cliente e a C ymbol_Client. 00_Diagnostic na a décima p módulo de E/. 05_NX2020_Dia T05_NX2020_Dia | abeça NX5100 estiven tDiag.bRunning TRUE T.byHeadState STATE rimeira saída do móo S estiver devidament gnostic_T.tDetailed. gital_Outputs 2048.1 | TRUE AND ACTI > = STAT dulo NX2020 da te energizado bNoExternalSu 11 TRUE := TRUE | E_ACTIVEC 1 THEN Cabeça NX5100, applyFALSE = FALSE THEN S; |
| 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | // Se o MODBUS IF DG_MODBUS_S; SLOTO0_NX51 // Acio. // se o IF SLOT SLOT END_IF | Cliente e a C ymbol_Client. 00_Diagnostic na a décima p módulo de E/. 05_NX2020_Dia 105_NX2020_Dia | abeça NX5100 estiven tDiag.bRunning TRUE T.byHeadState STATE rimeira saída do móo S estiver devidament gnostic_T.tDetailed. gital_Outputs 2048.1 | TRUE AND ACTI > = STAT dulo NX2020 da te energizado bNoExternalSu 11 TRUE := TRUE | E_ACTIVEC 1 THEN Cabeça NX5100, applyFALSE = FALSE THEN S; |



Техническое обслуживание

Компания Altus рекомендует проверять все соединения модулей и удалять пыль или любые загрязнения в корпусе модуля не реже одного раза в 6 месяцев.

Головка MODBUS TCP предлагает ряд функций, помогающих пользователю при техническом обслуживании, в соответствии со следующими описаниями.

Диагностика одним касанием (One Touch Diag)

Диагностика одним касанием (One Touch Diagnostics), или «одно касание», представляет собой эксклюзивную функцию программируемых (логических) контроллеров серии Nexto. С помощью данной новой концепции пользователь может проверить диагностику любого модуля, подключенного к системе, прямо на графическом дисплее головки одним нажатием на диагностический переключатель модуля. Это мощный диагностический инструмент, который можно использовать в автономном режиме (без использования программного обеспечения для диспетчеризации или программирования), что облегчает поиск и обеспечивает быстрое решение возможных проблем.

Кнопка диагностики расположена в верхней части головки в легкодоступном месте и, помимо активной диагностики, позволяет получить доступ к меню навигации, описанному в разделе «Конфигурация».

Для получения дополнительной информации о функции OTD («Диагностика одним касанием») следует обратиться к руководству по эксплуатации серии Nexto (MU214600).

Рабочие состояния

Рабочие состояния головки MOBUS TCP выглядят следующим образом:

 Автономный режим работы (OFF): В этом состоянии головка не обменивается данными с ведущим устройством, не воздействует на устройства ввода-вывода и не осуществляет развертку локальной шины

СЕ114909 Ред. G

СЕ114909 Ред. G

ввода-вывода. Оно возникает с момента подачи питания на головку до установления связи с ведущим устройством, либо при отсутствии связи с ведущим устройством.

- Активно (АСТ): В этом состоянии головка обменивается данными с ведущим устройством, воздействует на устройства ввода и вывода и осуществляет развертку локальной шины ввода/вывода. Может переходить в состояние «Offline» («Автономный режим работы») при потере связи с ведущим устройством или в состояние «Error» («Ошибка») при обнаружении сбоя.
- Ошибка (ERR): В этом состоянии головка не обновляет данные ввода-вывода. Головка переходит в это состояние при отключении «горячей» замены и обнаружении несоответствия на шине (отсутствие модулей и т.д.), показывая возникшую ошибку через диагностику. Для перехода из этого состояния необходимо выполнить перезагрузку системы (посредством аварийного отключения питания или «горячей» замены).
- Не сконфигурировано (NCF): В этом состоянии головка не обновляет данные ввода/вывода. Головка переходит в это состояние только в том случае, если в ее память не загружена конфигурация. Чтобы перейти из этого состояния, необходимо загрузить в нее конфигурацию через MasterTool.
- НЕПРАВИЛЬНЫЙ СЛОТВ этом состоянии головка не присутствует на шине, как сконфигурированная в проекте.

Диагностика посредством светодиодов

Головка MODBUS TCP (только NX5100) имеет один светодиод для диагностической индикации (DG LED) и один светодиод для индикации устройства обеспечения безопасности сети (сторожевого таймера) (WD LED). Ниже приведены таблицы, поясняющие состояния данных светодиодов.

| Зеленый | Красный | Описание | Причины | Порядок приоритетности |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Вкл. | Выкл. | MODBUS Client (Клиент MODBUS) подключен и шина работает | Нормальная работа | 4 (низший) |
| Мигание 2х | ние 2x Выкл. Подключен MODBUS Некоторые модули в Client (Клиент MODBUS) стойке (включая голов имеют активную диагностикой диагностику | | Некоторые модули в стойке (включая головку) имеют активную диагностику | 3 |
| Выкл. | Вкл. | MODBUS Client (Клиент MODBUS) отключен | На головке не присутствует подключенный MODBUS Client (Клиент MODBUS) | 2 |
| Выкл. | Мигание 1х | Ошибка конфигурации или ошибка стойки аппаратного обеспечения | Ошибка конфигурации/ параметризации (проверьте диагностику) | 1 |
| Выкл. | Мигание 4х | Ошибка установки или аппаратного обеспечения | Головка установлена не в тот слот. Аппаратный сбой стойки или головки | 0 (выше) |
| Выкл. | Выкл. | Отсутствует внешнее питание или аппаратный сбой головки | Неисправность внешнего питания. Аппаратный сбой головки. | - |

DG (диагностический)

Таблица 16: Описание состояния диагностических светодиодов

| Серия Nexto | |
|-----------------------|---|
| WD (Сторожевой таймер |) |

| Зеленый | Красный | Описание | Причины | Порядок приоритетности |
|---------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Выкл. | Выкл. | Без индикации сторожевого таймера | Нормальная работа | 2 (низший) |
| Выкл. | Мигание 1х | Сторожевой таймер программного обеспечения | Время выполнения внутреннего программного обеспечения превысило 1 с | 1 |
| Выкл. | Вкл. | Сторожевой таймер аппаратного обеспечения | Модуль поврежден | 0 (выше) |

Таблица 17: Описание состояния сторожевого таймера

Примечание:

Сторожевой таймер программного / аппаратного обеспечения: Для снятия индикации сторожевого таймера необходимо перезагрузить устройство. В случае частого возникновения данной ошибки необходимо обратиться в службу технической поддержки компании Altus.

Диагностика посредством веб-страницы

Помимо ранее представленных функций, в серии Nexto реализовано инновационное средство диагностики и получения доступа к состояниям работы системы через веб-страницу. Его использование, помимо динамичности, в значительной степени проще для понимания и облегчает работу пользователя. Другими словами, оно может заменить использование систем наблюдения, когда речь идет только о проверке состояния системы.

Чтобы получить доступ к веб-странице головки MODBUS TCP достаточно воспользоваться обычным веб-браузером (Internet Explorer 7 и выше, Mozilla Firefox 3.0 и выше либо Google Chrome 8 и выше) и набрать в адресной строке IPадрес головки (Пример: http://192.168.15.1).

Первоначально будет представлена вкладка «Общая информация», на которой представлена информация о головке MODBUS TCP.

| | English Español Português |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ngs | INEXIO |
| | |
| sh this page olick on the icon. | |
| NX5100 | |
| MODBUS TCP Head | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1.9.12.0 | |
| 1.0.0.9 | |
| Active | |
| 0 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | - |
| | ngs variable |

СЕ114909 Ред. G

Изображение 23: Обзор посредством веб-страницы

Здесь присутствует вкладка «Обзор системы» (System Overview), которая может быть визуализирована через список «Диагностика» (Diagnostics) или «Cocmoяние» (Status). При нажатии на «Диагностика» (Diagnostics) в тот же момент отображается активная диагностика головки MODBUS TCP.



Изображение 24: Диагностика посредством веб-страницы

При выборе вкладки «Cocmoянue» (Status) на экране отображаются все состояния диагностики с подробностями.



Изображение 25: Состояние посредством веб-страницы

СЕ114909 Ред. G

Кроме того, пользователь может выбрать один из трех языковых вариантов: Португальский, Агнлийский и Испанский. Для этого достаточно выбрать в меню вверху справа нужный язык.

Вкладка «Hacmpoйки» (Settings) позволяет пользователю настроить IP-адрес, через конфигурацию cemu (Network Configuration), где можно увидеть фактическую конфигурацию и кнопку для сброса этих параметров.

| alture | | | English Español Português |
|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| allus | _ | | NEXTO |
| Overview System Overview | Settings | 2 | |
| Firmware Update | Network Configuration | | |
| Network Configuration | IPv4 Configuration | | |
| | IP Address | 192.168.23.52 | |
| | Network Mask | 255.255.248.0 | |
| | Gateway | 192.168.16.253 | |
| | | | Edit |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| I | | | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Изображение 26: Конфигурация сети посредством веб-страницы

Меню «Обновление микропрограммы (прошивки)» (Firmware Update) можно использовать только под руководством технической поддержки.

Диагностика посредством переменных

Головка MODBUS TCP имеет диагностическую структуру, хранящуюся во внутренних переменных памяти и доступную в полном объеме через MasterTool IEC XE, а также частично доступную по протоколу MODBUS для своих клиентов.

Диагностические данные, хранящиеся во внутренней памяти головки, разбиты на три структуры:

внимание

Имя структурь зависит от используемой модели. Если используется модель NX5100, то она начинается с DG_NX5100. Если используется NX5101, то начинается с DG_NX5101.

В приведенных ниже структурах он отображается только из NX5100.

- Обобщенная структура: DG_NX5100.tSummarized structure
- Подробная структура: DG_NX5100.tDetailed structure
- Структура, преобразованная на MODBUS: DG_NX5100.tMappedToMODBUS structure

Ко всем трем структурам может быть получен доступ и они могут быть визуализированы через MasterTool IEC XE при входе в систему головки, но только третья структура доступна для ее клиентов по протоколу MODBUS. Эта диагностическая структура, отображенная на MODBUS, повторяет основную обобщенную и детальную диагностику головки и представлена в следующем разделе.



СЕ114909 Ред. G

Серия Nexto

Диагностика посредством протокола MODBUS TCP

Диагностика головки, отображаемая по протоколу MODBUS, доступна с адреса 20001 регистра временного хранения информации и заполняет в общей сложности 9 последовательных адресов, как показано в следующей таблице.

| Адреса регистра временного хранения информации | Тип данных | Символическая переменная DG_NX5100. tMappedToMODBUS | Описание |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2000120002 | ARRAY[03] OF BYTE | abyFirmware_Version | Версия микропрограммы (прошивки) |
| 20003 | T_DIAG_SUMMARIZED_ MODBUS_1 | tSummarized | Обобщенная диагностика |
| 20004 | ENUM_APP_STATE | byAppState | Рабочее состояние |
| | EN_HOT_SWAP | byHotSwapAndStartupStatus | Состояние «горячей» замены и запуска |
| 2000520006 | DWORD | dwRackIoErrorStatus | Ошибки модулей ввода/вывода |
| 2000720008 | DWORD | dwModulePresenceStatus | Наличие на шине заявленных модулей ввода/вывода |
| 20009 | ENUM_HEAD_STATE | byHeadState | Состояние головки |
| | BYTE | ByReserved0 | Резервированный |

Таблица 18: Диагностика головки посредством MODBUS

Примечания:

Версия микропрограммы (прошивки): Версия микропрограммы (прошивки) головки. В первом регистре временного хранения информации хранятся байты 0 и 1, а во втором - байты 2 и 3 массива. Байт 0 соответствует старшему значению версии. Пример для версии микропрограммы (прошивки) 1.0.0.5:

| Регистр временного хранения информации | Шестнадцатеричное значение | Десятичное значение |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20001 | 0x0100 | 256 |
| 20002 | 0x0005 | 5 |

Таблица 19: Пример версии микропрограммы (прошивки)

Обобщенная диагностика: Обобщенная диагностика также может быть визуализирована с помощью функции диагностики одним касанием (OTD) головки.

| Бит регистра временного хранения информации (HR) | Диагностическое сообщение | Переменная DG_Module.tSummarized.* | Описание |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|

| я Nexto | | | CE114909 F |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | HARDWARE FAILURE | bHardwareFailure | ИСТИНА (TRUE) — Аппаратный сбой головки. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Аппаратное обеспечение работает нормально. |
| 1 | SOFTWARE EXCEPTION | bSoftwareException | ИСТИНА (TRUE)— Одно или несколько исключений, сгенерированных программным обеспечением. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Программное обеспечение не генерирует никаких исключений. |
| 2 | NET 1 CONFIG ERROR | bNET1ConfigError | ИСТИНА (TRUE) – Во время или после конфигурирования интерфейса NET 1 локальной сети Ethernet произошла какая-то ошибка. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) — Конфигурация интерфейса NET 1 исправна. |
| 3 | RUNTIME RESET | bRTSReset | ИСТИНА (TRUE) — Среда выполнения кода было сброшено как минимум один раз. Данная диагностика очищается при перезагрузке системы. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Среда выполнения кода работает нормально. |
| Бит регистра временного хранения информации (HR) | Диагностическое сообщение | Переменная DG_Module.tSummarized.* | Описание |
| 4 | OTD SWITCH ERROR | bOTDSwitchError | ИСТИНА (TRUE) – Переключатель диагностики одним касанием (OTD) был заблокирован более чем на 20 секунд после последнего включения питания. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Переключатель диагностики одним касанием (OTD) не заблокирован и не был заблокирован. |
| 5 | DUPLICATED SLOT | bDuplicatedSlots | ИСТИНА (TRUE) — Некоторые адреса слотов дублируются. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Дублирование адресов слотов отсутствует. |
| 6 | - | bReserved_14 | Резервированный. |
| 7 | - | bReserved 15 | Резервированный. |

Сері

| я Nexto | | | CE114909 Pe |
|---------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | CONFIG MISMATCH | bConfigMismatch | ИСТИНА (TRUE)— На шине присутствуют некоторые проблемы с конфигурацией. Как, например, модули в неправильном положении. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) — Шина сконфигурирована правильно. |
| 9 | ABSENT MODULES | bAbsentModules | ИСТИНА (TRUE) — Один или несколько объявленных модулей отсутствуют. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Все объявленные модули присутствуют. |
| 10 | SWAPED MODULES | bSwappedModules | ИСТИНА (TRUE) — Два модуля ввода/вывода меняются местами на шине. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Переставленные модули отсутствуют. |
| 11 | NON DECLARED MODULES | bNonDeclaredModules | ИСТИНА (TRUE)— Один или несколько модулей ввода/вывода, присутствующих на шине, не объявлены в проекте. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) — Все присутствующие модули были объявлены. |
| 12 | MODULES WITH DIAGNOSTICS | bModulesWithDiagnostic | ИСТИНА (TRUE) — Один или несколько модулей ввода/вывода, присутствующих на шине, имеют активную диагностику. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) — Модули с активной диагностикой отсутствуют. |
| 13 | MODULES W/ FATAL ERROR | bModuleFatalError | ИСТИНА (TRUE) — Один или несколько модулей ввода/вывода, присутствующих на шине, находятся в нефункциональном состоянии. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Все присутствующие модули функционируют. |
| 14 | MMODULES W/ PARAM. ERROR | bModuleParameterError | ИСТИНА (TRUE) — Один или несколько модулей ввода/вывода содержат ошибку параметризации. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) — Все модули параметризованы. |
| 15 | RACK ERROR | bWHSBBusError | ИСТИНА (TRUE) — Индикация ведущего устройства сбоя шины WHSB. |
| | | | ЛОЖЬ (FALSE) – Шина WHSB работает исправно. |

| Таблица | 20: | Обобщенная | диагностика |
|---------|-----|------------|-------------|
|---------|-----|------------|-------------|

СЕ114909 Ред. G

Рабочее состояние: Рабочее состояние соответствует старшему байту регистра временного хранения информации (20004).

| ENUM_APP_STATE | Перечислимые | Описание |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | RUN («ВЫПОЛНЕНИЕ») | Используемые модули ввода и вывода. |
| 3 | STOP («OCTAHOB») | Зависшие входы и выходы в безопасном состоянии. |

Таблица 21: Рабочее состояние диагностики

«Горячая» замена и начальное состояние: Состояние «горячей» замены и запуска соответствует младшему байту четвертого регистра временного хранения информации (20004).

| EN_HOT_SWAP | Перечислимые | Описание | |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 00 | INITIALIZING | Инициализация, подготовка к переходу в следующее состояние. | |
| 01 | RESET_WATCHDOG | Не используется. | |
| 02 | ABSENT_MODULES_HOT_SWAP_ DISABLED | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Absent Modules («Отсутствие модулей»), когда «горячая» замена сконфигурирована как «выключить» (disable) или «выключить только для объявленных модулей» (disable only to declared modules). | |
| 03 | CFG_MISMATCH_HOT_SWAP_ DISABLED | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Config Mismatch («Несоответствие конфигураций»), когда «горячая» замена сконфигурирована как «выключить» (disable) или «выключить только для объявленных модулей» (disable only to declared modules). | |
| 04 | ABSENT_MODULES_HOT_SWAP_ STARTUP_CONSISTENCY | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Absent Modules («Отсутствие модулей»), когда «горячая» замена сконфигурирована как «включить с согласованностью при запуске» (enable with startup consistency) или «включить с согласованностью при запуске только с объявленными модулями» (enable with startup consistency only to declared modules). | |
| 05 | CFG_MISMATCH_HOT_SWAP_ STARTUP_CONSISTENCY | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Config Mismatch («Несоответствие конфигураций»), когда «горячая» замена сконфигурирована как «включить с согласованностью при запуске» (enable with startup consistency) или «включить с согласованностью при запуске только с объявленными модулями» (enable with startup consistency only to declared modules). | |
| 06 | APPL_STOP_ALLOWED_TO_RUN | Состояние STOP («ОСТАНОВ») и все согласования выполнены успешно. Включить переход в состояние | |

| Серия Nexto | | СЕ114909 Ред. G | |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | RUN («ВЫПОЛНЕНИЕ») при подключении клиента MODBUS (MODBUS Client). | |
| 07 | APPL_STOP_MODULES_NOT_READY | Состояние STOP («ОСТАНОВ») и все согласования выполнены успешно. Но модули ввода/вывода не готовы к запуску системы. Они не могут перейти в состояние RUN («ВЫПОЛНЕНИЕ»). | |
| 08 | APPL_STOP_MODULES_GETTING_ READY_TO_RUN | Состояние STOP («ОСТАНОВ») и все согласования выполнены успешно. Но модули ввода/вывода готовятся к запуску системы. Переход в состояние RUN («ВЫПОЛНЕНИЕ») не разрешен. | |
| 09 | NORMAL_OPERATING_STATE | Состояние RUN («ВЫПОЛНЕНИЕ»), в нормальном режиме работы. | |
| 10 | MODULE_CONSISTENCY_OK | Внутреннее использование. | |
| 11 | APPL_STOP_DUE_TO_EXCEPTION | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), поскольку произошло исключение. | |
| 12 | DUPLICATED_SLOT_HOT_SWAP_ DISABLED | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Duplicated Slot («Дублированный слот»), когда «горячая» замена сконфигурирована как «выключить» (disable) или «выключить только для объявленных модулей» (disable only to declared modules). | |
| 13 | DUPLICATED_SLOT_HOT_SWAP_ STARTUP_CONSISTENCY | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Duplicated Slot («Дублированный слот»), когда «горячая» замена сконфигурирована как «включить с согласованностью при запуске» (enable with startup consistency) или «включить с согласованностью при запуске только с объявленными модулями» (enable with startup consistency only to declared modules). | |
| 14 | DUPLICATED_SLOT_HOT_SWAP_ ENABLED | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Duplicated Slot («Дублированный слот»), когда «горячая» замена сконфигурирована как «включить» (enable). | |
| 15 | NON_DECLARED_MODULE_HOT_ SWAP_STARTUP_CONSISTENCY | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Non Declared Modules («Необъявленные модули»), когда «горячая» замена сконфигурирована как «включить с согласованностью при запуске» (enable with startup consistency). | |
| 16 | NON_DECLARED_MODULE_HOT_ SWAP_DISABLED | Состояние STOP («ОСТАНОВ»), вызванное активацией диагностики Non Declared Modules («Необъявленные модули»), когда горячая замена сконфигурирована как «выключена» (disabled). | |

Таблица 22: Ситуационные коды, вызывающие остановку приложения

Ошибки модулей ввода/вывода: Каждый бит DWORD соответствует позиции стойки.

СЕ114909 Ред. G

Бит 0 DWORD соответствует биту 0 шестого регистра временного хранения информации (20006) и нулевому положению стойки.

Бит 16 DWORD соответствует пятому биту 0 регистра временного хранения информации (20005) и шестнадцатой позиции стойки.

Каждый из битов представляет собой результат логической операции ИЛИ между несоответствием конфигурации (bConfigMismatch), отсутствующими модулями (bAbsentModules), поменянными местами модулями (bSwappedModules), модулями, содержащими фатальную ошибку (bModuleFataError), и соответствующим рабочим состоянием позиционного модуля.

Модули ввода/вывода, заявленные по наличию на шине Каждый бит DWORD соответствует позиции стойки. Бит 0 DWORD соответствует восьмому биту 0 регистра временного хранения информации (20008) и нулевому положению стойки.

16-й бит DWORD соответствует седьмому биту 0 регистра временного хранения информации (20005) и шестнадцатому положению стойки.

Если соответствующий модуль присутствует, то этот бит будет иметь значение TRUE («ИСТИНА»). Важно отметить, что данная диагностика действительна для всех модулей, за исключением головок и не объявленных модулей ввода/вывода, т.е. у которых на соответствующей позиции отсутствует наличие шины (бит остается FALSE («ЛОЖЬ»)).

Состояние головки: Состояние головки соответствует старшему байту девятого регистра временного хранения информации (20009).

| ENUM_HEAD_STATE | Перечислимые | Описание | |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 00 | STATE_OFFLINE | Без подключения к MODBUS. | |
| 01 | STATE_ACTIVE | В нормальном режиме работы. | |
| 02 | STATE_ERROR | Программное исключение или ошибка «горячей» замены. | |
| 03 | STATE_NON_CONFIGURED | Без загруженного проекта. | |

Таблица 23: Диагностика состояния головки

Резервированный: Девятый младший байт регистра временного хранения информации (20009) зарезервирован для дальнейшего использования.

Руководства

Для получения более подробной информации по техническим характеристикам, конфигурации, установке и программированию серии Nexto следует обратиться к следующей таблице.

Приведенная ниже таблица является лишь указанием на некоторые соответствующие документы, которые могут быть полезны при использовании, техническом обслуживании и программировании данного изделия.

| Код | Описание | Язык |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| CE114000 | Серия Nexto – Технические характеристики | Английский |
| CT114000 | Série Nexto – Características Técnicas | Португальский |
| CS114000 | Serie Nexto – Características Técnicas | Испанский |
| MU214600 | Руководство пользователя серии Nexto | Английский |
| MU214000 | Manual de Utilização Série Nexto | Португальский |
| MU214605 | Руководство пользователя ЦП (центральных процессоров) | Английский |
| | серии Nexto | |
| MU214100 | Manual de Utilização UCPs Série Nexto | Португальский |
| MU299609 | Руководство пользователя MasterTool IEC XE | Английский |
| MU299048 | Manual de Utilização MasterTool IEC XE | Португальский |

| Серия Nexto | | СЕ114909 Ред. G | | |
|-------------|----------|---------------------------------------------------|---------------|--|
| | MP399609 | Руководство по программированию MasterTool IEC XE | Английский | |
| | MP399048 | Manual de Programação MasterTool IEC XE | Португальский | |
| I | | Tofraus 24: Corverse volume revenues | | |

Таблица 24: Сопутствующие документы